

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



72 literes hűtött vitrin

FG07717

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG	3
2. RENDELTETÉS	4
3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE	4
4. MŰSZAKI ADATOK	5
5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS	6
6. TELEPÍTÉS	6
7. ÜZEMELTETÉS	7
8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	8
9. HIBAELHÁRÍTÁS	9
10. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	10

MEGJEGYZÉS:

Ezt a használati útmutatót az eredeti, angol nyelvű útmutató alapján, mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordították le.



Köszönjük, hogy FORGAST hűtővitrint vásárolt.

A készülék biztonságos és megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Termékeinket folyamatosan módosítjuk és továbbfejlesztjük, hogy biztosítsuk hibamentes működésüket és a használat biztonságát.

Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot termékeink minőségének folyamatos javítását szolgáló paraméterek és műszaki megoldások módosítására. A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs jelentős hatással a készülék használatára.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék leszállítását követően feltétlenül ellenőrizni kell annak teljességét, valamint az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés észlelése esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni.

Semmilyen körülmények között ne használja a szállítás során megsérült készüléket. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A leírt üzemeltetési és biztonsági feltételek be nem tartása súlyos testi sérülésekhez vagy egyéb károkhoz vezethet.
3. A készüléket a használati útmutatóban meghatározott feltételek mellett, valamint kizárólag arra a célra és azon a területen kell üzemeltetni, amelyre tervezték és gyártották.
4. A készülék használata közben meg kell óvni a vízzel való érintkezéstől. Ez valamennyi elektromos csatlakozásra is vonatkozik. Víz érintése esetén a készüléket a tápforrásról való leválasztással üzemben kívül kell helyezni, majd a Forgast hivatalos szervizével ellenőriztetni kell. Az eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.
5. A készülék burkolatát soha nem szabad önállóan felnyitni. Minden szellőzőnyílást szabadon kell hagyni, hogy biztosítsák a készülék megfelelő hűtését. A készülék nyílásaiba nem szabad az alapfelszereltséghez vagy az opcionális felszereléshez nem tartozó elemeket helyezni.
6. A tápkábel csatlakozódugóját száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor azt kell megfogni, soha nem a tápkábelt. Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel sérült vagy nem megfelelően működik, a készüléket ki kell vonni a használatból, és fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével.
7. A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt ellenőriztesse vagy javíttassa meg a készüléket hivatalos Forgast szervizzel. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani, mivel ez életveszélyhez vezethet. Tilos a készülék bármilyen szerkezeti átalakítása vagy módosítása.
8. A tápkábel vagy a dugasz sérülése esetén azt feltétlenül ki kell cserélni. A tápkábelt óvni kell a berendezés forró vagy éles elemeivel, tűzzel vagy más tárgyakkal való érintkezéstől. A tápkábelt biztosítani kell a véletlen meghúzás vagy botlás ellen.



FIGYELEM!

Az elektromos rendszer csatlakoztatását, illetve a meglévő elektromos rendszer átalakítását vagy a javításokat olyan személyre kell bízni, aki ismeri a készülék használati útmutatójának tartalmát, megfelelő képzettséggel és a szükséges jogosultságokkal rendelkezik.

9. Folyamatosan ellenőrizni kell a készülék működését, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen útmutatóban található információk alapján kell eljárni. Ha a készüléket nem lehet elindítani, vagy nem érhetők el a megfelelő működési paraméterek, forduljon a Forghost hivatalos szervizéhez.
10. Kiskorúak, mozgásukban vagy értelmileg akadályozott személyek, valamint a készülék megfelelő kezeléséhez szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a készülék biztonságos használatáért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.
11. Tisztítás, karbantartás vagy hosszabb üzemszünet alatt a készüléket a használati útmutatóban foglaltak szerint ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzattól.



FIGYELEM!

Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt áll.

Biztosítani kell a csatlakozódugó és a hálózati aljzat könnyű hozzáférhetőségét. Ez lehetővé teszi a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszakítását.



FIGYELEM!

A fenti pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését vonhatja maga után.

2. RENDELTETÉS

A 72 literes Forghost hűtővitrint vendéglátóhelyeken, például kávézókban, cukrászdákban és üzletekben kapható élelmiszerek bemutatására és tárolására tervezték. A négy oldalán üvegezett burkolatnak köszönhetően teljes rálátást biztosít a termékekre, miközben megőrzi azok frissességét és megfelelő hőmérsékletét.

A hűtővitrin kizárólag élelmiszerek vagy italok hűtésére szolgál. Nem szabad használni:

- gyúlékony vegyi anyagok tárolására.
- gyógyszerészeti vagy gyógyászati termékek tárolására.

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

A Forghost márka elegáns, 72 literes, forgó bemutatóvitrinje kiváló megoldás cukrászdák, kávézók és éttermek számára, amelyek látványosan szeretnék bemutatni süteményeiket, például tortákat, süteményeket és egyéb desszertkülönlegességeket. A vitrin kerek formája és fekete burkolata modern és stílusos megjelenést kölcsönöz neki, amely tökéletesen illeszkedik az elegáns belső terekhez.

A vitrin négy krómozott, forgó polccal van felszerelve, amelyek minden oldalról kiváló rálátást biztosítanak a bemutatott termékekre. A polcok forgása felkelti a vásárlók figyelmét, és lehetővé teszi számukra a kínálat kényelmes megtekintését a vitrin kinyitása nélkül, ami gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálást eredményez.

A beépített LED-világítás tovább javítja a termékek bemutatását, kiemelve azok megjelenését és frissességét. Az automatikus leolvasztórendszer megszünteti a dér kézi eltávolításának szükségességét, megkönnyíti a vitrin mindennapos üzemeltetését, és biztosítja, hogy a termékek mindig ideális állapotban legyenek.

A kényszerített légkeringetésnek köszönhetően a Forghost FG07717 vitrin minden szinten egyenletes hűtést biztosít, így garantálja a termékek megfelelő hőmérsékletének és frissességének megőrzését. A kijelzővel ellátott elektronikus hőmérséklet-szabályozó lehetővé teszi a hűtés pontos szabályozását 0 és 10 °C között, ami ideális a kényes desszertek és sütemények tárolására.



4. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG07717
Tápellátás	230 V/50 Hz
Teljesítmény	0,17 kW
Energiafogyasztás	1041 kWh/év
Klímaosztály	IV
Max. környezeti hőmérséklet	+32 °C-ig
Üzemi hőmérséklet-tartomány	+2 °C és +12 °C között
Hűtőközeg	R600a
Hűtőközeg mennyisége	55 g
Külső méretek	450x450x983 mm
Tömeg	38 kg
Teljes űrtartalom	72 l
Polcok száma	4
A polcok magasságának beállítása	nem
Világítás	igen
Automatikus leolvasztás	igen

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A készülék átvétele után haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy hiánytalan-e, és hogy nem sérült-e meg a szállítás során.

Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódást.

A becsomagolt készüléket nem szabad szabadtéren tárolni. Szellőztetett, korróziót nem okozó légkörű helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányba fordítani.

A csomagolást a készülék telepítésének megkezdéséig gyárilag lezárt állapotban kell hagyni. Tárolás közben feltétlenül be kell tartani a csomagoláson feltüntetett, a készülék helyzetére, elhelyezésének módjára és tárolására vonatkozó jelöléseket.

6. TELEPÍTÉS

A használat megkezdése előtt el kell távolítani a készülék, valamint valamennyi tartozék csomagolását és minden védőanyagát.

Soha ne távolítsa el a készülékről az olyan elemeket, mint az adattábla és a figyelmeztető jelölések.

- A készüléket vízszintes és stabil, a készülék, valamint a benne elhelyezhető maximális mennyiségű tartalom súlyának megtartására elegendő teherbírású helyre kell állítani.
- A készüléket soha ne helyezze éghető alapszatra.
- A hűtőrendszer meghibásodásának elkerülése érdekében a készüléket a telepítés, tárolás vagy szállítás során nem szabad 45°-ot meghaladó szögben megdőteni.
- Ne helyezze a készüléket nyílt láng, légkeveréses sütők, sütők és egyéb hőforrást jelentő berendezések közelébe.
- Ne helyezze a készüléket erős napfénynek kitett helyre. A magas környezeti hőmérséklet jelentősen csökkenti a teljesítményt, szélsőséges esetben pedig a készülék vagy annak felületének károsodásához vezet. A magas külső hőmérséklet nagyobb villamosenergia-fogyasztást okoz.
- A környezeti hőmérsékletnek 10 °C és 32 °C között kell lennie.
- A készüléket olyan helyen kell elhelyezni, ahol biztosított a hűtőrendszer és az elektromos rendszer elemeinek hűtéséhez szükséges megfelelő légkeringetés. A készülék és a falak, más készülékek vagy berendezési elemek között legalább 10 centiméter távolságot kell hagyni.
- Soha ne takarja el a készülék külsején, illetve a hűtőtérben található szellőzőnyílásokat.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a relatív páratartalom meghaladja a 70%-ot. A magas páratartalom befolyásolja a készülék működésének hatékonyságát.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezési elemet a készülékre.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen, és üzemzavar esetén gyorsan le lehessen választani a hálózatról.
- A használat megkezdése előtt a hűtött vitrint a használat helyén kell elhelyezni, és a hálózathoz való csatlakoztatása előtt legalább 2–3 órán át állni kell hagyni.
- Áramkimaradás vagy a csatlakozódugó hálózati aljzataból való kihúzása után a készüléket 10 perc elteltéig nem szabad csatlakoztatni és bekapcsolni.
- Az elektromos aljzatok áramkörét 16 A-es biztosítékkal és védőáram-kapcsolóval kell védeni. A készüléket csak közvetlenül a hálózati aljzathoz szabad csatlakoztatni. Ehhez nem szabad hosszabbítókat és elektromos elosztókat használni.



FIGYELEM!

- **A Készülékhez nem szabad a névleges adattáblán feltüntetettől eltérő tápellátást használni.**
- **Nem szabad olyan védőáram-kapcsolót használni, amely nem felel meg a biztonsági szabványoknak.**
- **Az elektromos berendezés telepítését és karbantartását a Forgast hivatalos szervizének vagy a szükséges jogosultságokkal rendelkező személyeknek kell elvégezniük.**
- **A hibaáram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a hálózati aljzatot a készülék közelében kell felszerelni.**
- **A dugasz és az aljzat legyen működőképes, és biztosítsa a megfelelő csatlakozást.**

7. ÜZEMELTETÉS



FIGYELEM!

- A készüléket rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos. A készüléket olyan személyek kezelhetik, akik megismerték ezt a használati útmutatót.
 - A telepítés és a szétszerelés előtt, valamint tisztítás közben a készüléket le kell választani a hálózati aljzatról.
 - Az első használat előtt a készüléket alaposan meg kell mosni és meg kell szárítani.
 - A készülék szállítása után a hálózathoz való csatlakoztatás előtt legalább 2-3 órát kell várni.
 - Dugja be a csatlakozódugót egy földelt hálózati aljzatba.
 - A készüléket a BE/KI kapcsolóval kell bekapcsolni.
- A készülék a gyárilag beállított hőmérsékletre kezdi lehűteni a belső teret.
- A termékek akkor helyezhetők a készülékbe, amikor az elérte a kívánt hőmérsékletet, és az stabilizálódott.



1. A hőmérséklet-tartomány növelése
2. A hőmérséklet-tartomány csökkentése
3. Hűtésjelző
4. Leolvasztásjelző
5. Világítás/kézi leolvasztás
6. A hűtési program kiválasztása

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

- A hűtésjelző a hűtési folyamat alatt világít, és kikapcsolva marad mindaddig, amíg a hűtési hőmérséklet állandó szinten marad.
- A hűtésjelző a bekapcsolási késleltetés alatt villog.
- A leolvasztásjelző a leolvasztás alatt világít, és a folyamat befejezése után kialszik.
- A leolvasztásjelző a leolvasztás késleltetése alatt villog.

A HŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- A készülék hűtőterének aktuális belső hőmérséklete a hőmérséklet-szabályozó digitális kijelzőjén olvasható le.
- A beállított hőmérséklet +2 °C és +12 °C közötti tartományban módosítható.
- A hőmérséklet-tartomány módosítása a program kiválasztásával végezhető el. A módosításhoz nyomja meg a SET gombot, majd a / gombokkal (felfelé mutató nyíl / lefelé mutató nyíl) állítsa be a kívánt hőmérséklet-tartományt az alábbi táblázat szerint.
- A beállított, 2 és 8 közötti hőmérsékletérték a kijelzőn látható.
- A kijelzőn villogó számjegy a készülékben elérhető tényleges hőmérséklet-tartományt jelzi.

Ha a hűtővitrin hőmérséklete 8°C és 12°C közötti, a kijelzőn a 8-as számjegy látható.

LEHETSÉGES HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNYOK	
BEÁLLÍTÁS	TARTOMÁNY
2	2 °C-tól 6 °C-ig
3	3 °C-tól 7 °C-ig
4	4 °C-tól 8 °C-ig
5	5 °C-tól 9 °C-ig
6	6 °C-tól 10 °C-ig
7	7 °C-tól 11 °C-ig
8	8 °C-tól 12 °C-ig

VILÁGÍTÁS

A készülék LED-világításának bekapcsolásához nyomja meg a villanykörte szimbólumával ellátott gombot. A kijelzőn kigyullad a készülék belső világítását jelző LCD-fény. A gomb ismételt megnyomása kikapcsolja a világítást.

AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁS

A készülék 24 órán belül 4 alkalommal automatikusan leolvaszt.

KÉZI LEOLVASZTÁS

Ha a hűtési teljesítmény csökken, például az ajtó gyakori nyitása vagy a környezet magas páratartalma miatt, kézi leolvasztást kell indítani. A leolvasztási folyamat elindításához nyomja meg 6 másodpercig a világítást (izzót) bekapcsoló gombot. Ezt követően kigyullad a kézi leolvasztás jelzőfénye (hópehely).

A PÁROLOGTATÓ HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJELZÉSE

Nyomja meg a felfelé mutató nyíllal jelölt gombot, és tartsa lenyomva 6 másodpercig. Megjelenik a párologtató hőmérséklete. 10 másodperc elteltével ismét a kamra hőmérséklete jelenik meg.

PARAMÉTERZÁR

A paraméterek zárolásához nyomja meg a lefelé mutató nyíllal jelölt gombot, és tartsa lenyomva 10 másodpercig, ha a kijelzőn az „OFF” látható (módosítás nem lehetséges), vagy a paraméterek feloldásához, ha az „ON” látható. A zárolt paraméter megjeleníthető, azonban nem módosítható. A kívánt hőmérséklet beállítása mindig aktív (gyári beállítás: „ON”).



FIGYELEM!

A készülék hűtési veszteségeinek minimalizálása érdekében az ajtót a lehető legrövidebb ideig kell nyitva tartani. Magas környezeti páratartalom esetén az ajtót nem szabad túl gyakran kinyitni.

- Nem szabad letakarni a készülék belsejében lévő termékek hűtéséért felelős levegőbemeneti és -kimeneti nyílást.
- A tárolt termékeket egymástól megfelelő távolságra kell elhelyezni, hogy biztosított legyen a megfelelő légkeringetés a kamra belsejében.
- A polcok magasságát a termékek vagy azok csomagolásának magasságához kell igazítani.
- A készülékbe nem szabad forró vagy meleg ételeket és termékeket helyezni. A készülék belsejébe helyezett termékeknek szobahőmérsékletűnek kell lenniük.
- Áramkimaradás esetén a készülék ajtaját nem szabad kinyitni, hogy elkerüljük a hideg levegő távozását a készülék belsejéből.
- Áramkimaradás vagy a csatlakozódugó kihúzása után a készüléket 10 perc elteltéig nem szabad bekapcsolni.
- Ha a készülék használatában szünetet kell tartani, a BE/KI kapcsolóval ki kell kapcsolni, majd a csatlakozódugót a hálózati aljzattól kihúzva le kell választani az áramellátásról.

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



FIGYELEM!

A készüléket rendszeresen tisztítani kell. A tisztítás megkezdése előtt a BE/KI kapcsolóval ki kell kapcsolni a készüléket, le kell választani az áramellátásról, és ki kell húzni a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzattól.

- A készülék elmosásához puha, kevés mosószerrel átitatott ruhát kell használni. Tilos súrolószereket és agresszív tisztítószereket használni, például alkoholt vagy lúgos összetevőket tartalmazó szereket, hígítókat és benzint, amelyek károsíthatják a készülék felületeit.
- Tilos a készüléket közvetlenül vízzel leönteni. Meg kell akadályozni, hogy víz jusson az elektromos készülékekbe.
- Soha ne használjon nyomás alatt álló vizet a készülék tisztításához.
- Vegye ki a polcokat, és mossa el őket meleg vízben, enyhe tisztítószerrel és puha törlőkendővel vagy szivaccsal. Ezután alaposan öblítse le tiszta vízzel.

- A vitrint kívül-belül puha, enyhe tisztítószerrel kevert meleg vízzel átitatott törölkendővel tisztítsa meg.
- Törölje át tiszta vízzel benedvesített törölkendővel.
- Minden megtisztított felületet alaposan szárítsa meg puha ruhával.

A vitrin hosszabb idejű üzemén kívül helyezése esetén:

- Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI kapcsolóval, válassza le a hálózatról, és húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
- Vegye ki a készülékből az összes terméket.
- Tisztítsa meg a vitrint kívül és belül.
- Az ajtót hagyja nyitva, hogy a vitrin megfelelően megszáradhasson.
- A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében fontos, hogy a kondenzátor felülete por-, szennyező- és hasonló szennyezőanyagoktól mentes legyen.
- Javasolt a kondenzátor és a párologtató legalább havonta egyszer, illetve gyakrabban történő megtisztítása, ha a helyiség túlzottan poros.
- A kondenzátor rendszeres tisztításának elmulasztása a készülék teljesítményének csökkenését okozhatja, idővel pedig a készülék meghibásodásához vezethet.
- A kondenzátort és a párologtatót a konyhai berendezések forgalmazóinál kapható hagyományos tisztítószerrel kell megtisztítani.
- A kondenzátor lamelláit felülről lefelé, nem pedig oldalirányban kell kefélni.
- A tisztítás befejezése után az esetlegesen elhajlott lamellákat lamellafésűvel kell kiegyenesíteni.
- A kondenzátor és a párologtató tisztítását a készülék elektromos hálózatról való előzetes leválasztása után kell elvégezni.
- Időszakosan ellenőrizni kell az elektromos vezeték, a csatlakozódugó, valamint a vízbevezető tömlő állapotát. Az elektromos csatlakozások sérülésének vagy rendellenességének észlelése esetén forduljon a Forghost hivatalos szervizéhez. Évente egyszer át kell adni a készüléket a Forghost szerviznek, hogy ellenőrizték elhasználódásának mértékét, működésének megfelelőségét, valamint az esetleges hibákat.

9. HIBAEHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, a szerviz felhívása előtt ellenőrizni kell a hibás működés valószínű okait. Az alábbi táblázat a készülék hibás működésének tipikus okait és a problémák megoldásának módjait mutatja be.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Nincs hűtés	Nincs hűtőközeg	Forduljon a szervizhez
	Hibás hőmérséklet-szabályozó	Forduljon a szervizhez
Csökkent hűtőteljesítmény	Közvetlen napfénynek való kitettség vagy hőforrások közelsége	Helyezze a készüléket távolabb a hőforrásoktól
	Nem megfelelő légkeringetés a készülék körül	Biztosítson megfelelő távolságot a falaktól vagy más készülékektől
	A készülék ajtaja nincs teljesen becsukva, vagy túl sokáig nyitva marad	Csukja be az ajtót, csökkentse a nyitva tartásának időtartamát
	Az ajtó tömítés sérült	Forduljon a szervizhez
	A polcokon lévő termékek közötti hézagok túl kicsik, vagy túl sok termék van rajtuk	Ügyeljen a termékek közötti megfelelő hézagra, távolítsa el a felesleget
	A levegő be- és/vagy kivezető nyílása el van takarva vagy el van zárva	Biztosítsa a levegő megfelelő keringését a készülék belsejében
Hangos zajok működés közben	A készülék nincs vízszintbe állítva	Állítsa a készüléket sík, vízszintes felületre
	A készülék falakhoz vagy más tárgyakhoz ér	Tartson megfelelő távolságot a falaktól és más tárgyaktól
A kompresszor nem kapcsol ki automatikusan	A készülék túl van töltve	Távolítsa el a felesleges termékeket
	Az ajtó túl sokáig van nyitva	Csökkentse az ajtó nyitva tartásának idejét

A következő jelenségek nem hibára utalnak:

- Az áramló víz hangja. Ez a hűtőközeg áramlásával kapcsolatos normális hang.
- A víz lecsapódása az oldalfalakon és az üvegen normális a környezet magas páratartalma esetén.

10. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a készüléket nem szabad olyan helyen kidobni, amely veszélyt jelentene a környezetre.

A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható későbbi eltávolítás céljából. Be kell tartani a készülék használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A készüléket gyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából szakosodott vállalatoknak kell átadni.

A készüléket szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és kémiai jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. A készülék ártalmatlanítása előtt gondoskodni kell arról, hogy többé ne lehessen használni, ehhez le kell választani róla a tápkábelt.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem használják fel újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken található bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy az nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladék ártalmatlanításával foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelési műveleteit szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek meg az alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az annak elkészítéséhez felhasznált anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva:



Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag zsákokat, polisztiroidarabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A jelen készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelőként van megjelölve. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ezeket az elektromos és elektronikus készülékeket ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakszerű gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor gondoskodni kell arról, hogy használhatatlanná váljon (ne lehessen elindítani): ehhez el kell vágni a tápkábelt, valamint el kell távolítani az ajtót, a polcot és minden egyéb olyan elemet, amely veszélyt jelenthet. Nem szabad lehetővé tenni, hogy a készülékre fel lehessen mászni, vagy hogy valaki bele tudjon szorulni. A készüléket a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy speciális gyűjtőhelyre kell szállítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készüléket az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azoknak megfelelő szabványoknak megfelelően gyártották. A megfelelőség megállapítását követően a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén áll rendelkezésre.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

