

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Popcornkészítő gép

FG09301 / FG09302 / FG09303 / FG09305

- AZ EREDETI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG	3
2. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT	4
3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE	4
4. MŰSZAKI ADATOK	5
5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS	5
6. TELEPÍTÉS	6
7. ÜZEMELTETÉS	6
8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	7
9. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	8

MEGJEGYZÉS:

Ezt a használati utasítást a mesterséges intelligencia és a gépi fordítás segítségével fordították le az eredeti angol nyelvű használati utasításból.



Köszönjük, hogy FORGAST popcornkészítő gépet vásárolt.

A biztonság és a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt ismerkedjen meg ezzel a használati utasítással. Termékeinket folyamatosan módosítjuk és tökéletesítjük, hogy biztosítsuk azok hibamentes működését és a használat biztonságát.

Az útmutatót biztonságos és a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a termékeink minőségének folyamatos javítását szolgáló paraméterek és műszaki megoldások módosítására. A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs lényeges hatással a készülék használatára.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék kézhezvételét követően feltétlenül ellenőrizni kell annak hiánytalanságát, valamint az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés megállapítása esetén a jelen használati utasításban található Általános Garanciális Feltételek rendelkezései szerint kell eljárni. Semmilyen körülmények között ne használjon szállítás közben megsérült készüléket. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. A leírt üzemeltetési és biztonsági feltételek be nem tartása súlyos testi sérülésekhez vagy egyéb károkhoz vezethet.
3. A Készüléket az útmutatóban meghatározott feltételek között, valamint a tervezett rendeltetésének és alkalmazási körének megfelelően kell üzemeltetni.
4. A készüléket használat közben védeni kell a vízzel való érintkezéstől (lásd a tisztításról szóló fejezetet). Ez valamennyi külső elektromos csatlakozásra is vonatkozik. A készülék vízzel való nem megfelelő érintkezése esetén a készüléket üzemben kívül kell helyezni, le kell választani a tápellátásról, és a Forgast hivatalos szervizével ellenőriztetni kell. Ezen eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.
5. A készülék burkolatát soha nem szabad önállóan felnyitni. A készülék valamennyi szellőzőnyílását szabadon kell hagyni, hogy biztosított legyen a készülék megfelelő hűtése. A készülék nyílásaiba nem szabad a standard vagy opcionális tartozékok körébe nem tartozó elemeket helyezni.
6. A hálózati csatlakozódugót száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor a dugót kell megfogni, soha nem a hálózati kábelt. Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a hálózati kábel állapotát. A hálózati kábel sérülésének vagy rendellenes működésének észlelése esetén a Készüléket ki kell vonni a használatból, és fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével.
7. A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt ellenőriztesse vagy javíttassa meg azt hivatalos Forgast szervizzel. Soha ne próbálja saját kezűleg megjavítani, mivel ez életveszélyt okozhat. Tilos a készülék szerkezeti kialakítását bármilyen módon megváltoztatni vagy a készüléket módosítani.
8. A tápkábel vagy a csatlakozódugó sérülése esetén azokat feltétlenül ki kell cserélni. A tápkábelt védeni kell a berendezés forró vagy éles elemeivel, tűzzel vagy más tárgyakkal való érintkezéstől. A kábelt biztosítani kell a véletlen meghúzás vagy megbotlás ellen.



FIGYELEM!

A meglévő elektromos hálózat csatlakoztatását vagy átalakítását, illetve a javításokat olyan személyre kell bízni, aki ismeri a készülék használati utasításának tartalmát, megfelelően képzett, és rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.

9. A berendezés működését folyamatosan ellenőrizni kell, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen használati utasításban foglalt információkat kell felhasználni. Ha a berendezést nem lehet elindítani, vagy nem biztosíthatók a megfelelő működési paraméterek, forduljon a Forgast hivatalos szervizéhez.
10. Kiskorúak, mozgásukban vagy szellemileg korlátozott személyek, valamint a készülék megfelelő kezeléséhez szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.
11. Tisztítás, karbantartás vagy hosszabb üzemszünet esetén a készüléket az utasításban foglaltak szerint ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzatból.



FIGYELEM!

Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt áll.

Biztosítani kell, hogy a csatlakozódugó és a hálózati aljzat könnyen hozzáférhető legyen. Ez biztosítja a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszakítását.



FIGYELEM!

A fent említett pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.

A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését vonhatja maga után.

2. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A „Forgast” pattogatottkukorica-készítő gépet friss, intenzív ízét megőrző pattogatott kukorica gyors és hatékony elkészítésére tervezték. Kényelmes kezelést biztosít még a hasonló készülékek használatában tapasztalattal nem rendelkező személyek számára is. Kiválóan alkalmazható mozikban, szórakozóhelyeken és szabadtéri rendezvényeken. Nagy mennyiségű pattogatott kukorica elkészítésében nagy teljesítményt és megbízhatóságot garantál. Esztétikus kialakítást és egyszerű karbantartást kínál, így minden belső tér vonzó elemévé válik.

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

A Forgast márkájú popcornkészítő gépet tartós és masszív kivitelezés jellemzi, amely hosszú távú teljesítményt és megbízhatóságot garantál a felhasználók számára. Az akrilból készült ajtó és az edzett üvegből készült többi oldalfal biztosítja a Gép biztonságát és tartósságát.

A rozsdamentes acélból készült edény belsejét teflonbevonat borítja, ami megkönnyíti a tisztítást, és megakadályozza, hogy a popcorn hozzáragadjon. A termosztát lehetővé teszi a hőmérséklet pontos szabályozását, ami kulcsfontosságú a tökéletesen elkészített popcorn előállításához.

A gép belső világítása látványosabbá teszi a készüléket, és megkönnyíti a popcorn elkészítési folyamatának megfigyelését. Ezenkívül a fűtött aljzat hosszabb ideig biztosítja a popcorn megfelelő hőmérsékletének fenntartását.

A gépet egy adag popcorn elkészítésére optimalizálták: adagonként 150 g kukoricát és 50 ml olajat kell betölteni. Egy adag elkészítési ideje 1–2 perc, ami lehetővé teszi a snack gyors és hatékony elkészítését.

A készlet egy praktikus, 220 ml űrtartalmú lapátot, valamint egy 500 ml űrtartalmú adagolót is tartalmaz, amelyek megkönnyítik az összetevők adagolását és a popcorn felszolgálatát.

KEZELŐPANEL



FUNKCIÓ		
1	FORGATÁS	a fazékban lévő keverőlapát bekapcsolása
2	FŰTÉS	a fazék fűtésének bekapcsolása
3	MELEGÍTÉS ÉS VILÁGÍTÁS	a világítás és a popcornkamra fűtésének bekapcsolása

4. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG09301	FG09302	FG09303	FG09305
Tápellátás	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1,44 kW	1,44 kW	1,44 kW	1,2 kW
Méret	940x450x1540 mm	560x420x760 mm	560x420x760 mm	505x350x680 mm
Tömeg	31 kg	17 kg	17 kg	16 kg
A tartály magassága	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Olajadag	50 ml/adag	50 ml/adag	50 ml/adag	50 ml/adag
Cukoradag	50 g/adag	50 g/adag	50 g/adag	50 g/adag
Kukoricaadag	150 g/adag	150 g/adag	150 g/adag	150 g/adag
Teljesítmény	30 mp/adag	30 mp/adag	30 mp/adag	30 mp/adag

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállítás közben a Készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódást. A becsomagolt Készüléket nem szabad a szabadban tárolni. A Készüléket jól szellőző, korróziót nem okozó légkörű helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányban elfordítani.

6. TELEPÍTÉS

- A telepítés helyének síknak és stabilnak kell lennie.
- A készüléket tiszta, tűzálló és száraz felületre kell helyezni.
- A készülék közelében nem szabad gyúlékony tárgyakat tárolni.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e látható szállítási sérülések.
- A környezeti hőmérsékletnek +40 °C alatt kell lennie.
- A környezeti relatív páratartalomnak 65%-nál alacsonyabbnak kell lennie.
- Ellenőrizze, hogy a készülékben megtalálható-e valamennyi tartozék.
- Távolítsa el a védőfóliát.



FIGYELEM!

- A típustáblán feltüntetettől eltérő tápellátást ne használjon.
- Ne használjon olyan hibaáram-védőkapcsolót, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak.
 - Az elektromos szereléssel kapcsolatos összeszerelést és karbantartást a Forgaszt hivatalos szervizének vagy a szükséges képesítéssel rendelkező személyeknek kell elvégezniük.
- A hibaáram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a hálózati csatlakozóaljzatot a készülék közelében kell felszerelni.



FIGYELEM!

A dugasznak és a csatlakozóaljzatnak kifogástalan állapotban kell lennie, és biztosítania kell a megfelelő csatlakozást.

7. KEZELÉS



FIGYELEM!

- A készüléket rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.

A készüléket csak a jelen használati utasítást megismert személyek kezelhetik.
- Összeszerelés és szétszerelés előtt, valamint tisztítás közben a készüléket le kell választani a hálózati aljzatról.
- Az első használat előtt a készüléket alaposan meg kell mosni és meg kell szárítani.
- A készüléket megfelelő helyen kell elhelyezni, minden oldalán biztosítva a megfelelő szellőzést.
- Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatja, valamennyi kapcsolót „0” állásba kell állítani.
- Dugja a csatlakozódugót földelt hálózati aljzatba.

Az első használat előtt kapcsolja be a készüléket 30 percre, és győződjön meg arról, hogy a helyiség megfelelően szellőzik. Az új termék felmelegedése során kis mennyiségű füst és festékszag megjelenése normális. Ezt követően nyissa ki a gépet, és szellőztesse ki a helyiséget. Ezután tisztítsa meg a készüléket élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas tisztítószerrel. E lépések után a gép használatra kész

- Ne használja a készüléket rendeltetésétől eltérő célokra. A Készüléket olyan személyek kezelhetik, akik elolvasták ezt a használati utasítást.
- Összeszerelés és szétszerelés előtt, valamint tisztítás közben a Készüléket le kell választani a hálózati aljzatról.
- Az első használat előtt a Készüléket alaposan meg kell mosni és meg kell szárítani.
- A Készüléket megfelelő helyen kell elhelyezni, minden oldalán biztosítva a megfelelő szellőzést.
- Mielőtt a Készüléket az áramforráshoz csatlakoztatja, állítsa a kapcsolót kikapcsolt helyzetbe.
- Dugja a csatlakozódugót földelt hálózati aljzatba.
- A fűtőelemek és a világítás bekapcsolásához kapcsolja be a „MELEGÍTÉS ÉS VILÁGÍTÁS” kapcsolót.
- Kapcsolja be a „FŰTÉS” kapcsolót, és melegítse elő az edényt körülbelül 5–6 percig. Ezután tegyen 50 ml olajat, 150 g kukoricaszemet és 50 g cukrot az edénybe. Elkészül a popcorn.

- A popcorn készítése közben ügyeljen arra, hogy az ajtó zárva legyen, nehogy a forró, égési sérülést okozó popcorn kijusson a készülékből.
- A popcornot a keverési funkció bekapcsolásával keverje meg – állítsa a „FORGATÁS” kapcsolót bekapcsolt helyzetbe, amíg az összes kukoricaszem ki nem pattan. Ezután ürítse ki az edényt a kar elmozdításával – a popcorn ki fog hullani.
- Ismételje meg a folyamatot annyiszor, ahányszor szükséges. A szemek általában körülbelül 2 perc elteltével kezdenek folyamatosan kipattogni.
- Ügyeljen arra, hogy ne cseppenjen olaj a forró lapra, mivel tűzveszély áll fenn.

**FIGYELEM!**

A popcorn készítése közben ne öntsön vizet a lapokra.

**FIGYELEM!**

Ha a szemek kipattogásának gyakorisága lecsökken (körülbelül 2-3 másodpercenként), ürítse ki az edényt, és kapcsolja ki a fűtést. Csak így kerülhető el a szemek és a cukor megégése, valamint a bevonat károsodása. Nem mindig pattan ki az összes szem. Minden popcornkészítés után el kell távolítani az összes maradványt. A nem rendeltetésszerű használat miatt megsérült teflonbevonatra a garancia nem vonatkozik.

- **A munka befejezése után a gépet minden alkalommal meg kell mosni.**

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A munka befejezése után minden alkalommal:

- A készüléket valamennyi kapcsolóval ki kell kapcsolni.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
- Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
- A tisztítást a készülék használatának befejezése után minden alkalommal el kell végezni.
- A készüléket korróziót nem okozó, enyhe tisztítószerrel és nedves törölkendővel kell megtisztítani. Tilos a készüléket közvetlenül vízzel leönteni. Meg kell akadályozni, hogy víz jusson az elektromos készülékekbe, mivel ez áramütés veszélyével jár.
- A Készülék lemosása után minden felületet töröljön szárazra törölközővel.
- Rendszeresen ellenőrizni kell a hálózati kábel és a csatlakozódugó állapotát. Az elektromos csatlakozások sérülésének vagy rendellenességének észlelése esetén forduljon a Forcast hivatalos szervizéhez. Évente egyszer adja át a Készüléket a Forcast szervizének, hogy ellenőrizték elhasználódásának mértékét és megfelelő működését, valamint feltárják az esetleges hibákat.

9. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a Készüléket nem szabad olyan helyen kidobni, amely veszélyt jelentene a környezetre.

A veszélyes hulladék átmeneti tárolása megengedett annak későbbi eltávolítása céljából. Be kell tartani a Készülék használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A Készüléket át kell adni a gyűjtéssel, szétszereléssel és ártalmatlanítással foglalkozó szakosodott vállalatoknak.

A Készüléket szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és kémiai jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Az ártalmatlanítás előtt a Készüléket a hálózati kábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem hasznosítják újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerrakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A Készülék szétszerelését szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Ha a Készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek annak alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget a Készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az azt alkotó anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva.



Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A Készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A jelen Készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelőként van megjelölve. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelte dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad a szokásos háztartási hulladékként kezelni. A készüléket elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására és újrahasznosítására kijelölt szakszerű gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni azt, vagyis a tápkábel levágásával, valamint az ajtó, a polc és minden egyéb veszélyt jelentő alkatrész eltávolításával meg kell akadályozni az üzembe helyezését.

Nem szabad olyan helyzetet teremteni, amely lehetővé teszi, hogy valaki felmásson a Készülékre, vagy beszoruljon abba. A Készüléket a hulladékkezelésre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy erre kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani; ne hagyja a Készüléket felügyelet nélkül, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Készüléket az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azoknak megfelelő szabványoknak megfelelően gyártották. E megfelelés elérését követően a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért azokat a megfelelő CE-jelöléssel látják el, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelési nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén érhető el

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

