


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



30 l-es zsírleválasztó

FG00504

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG	3
2. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT	3
3. FELÉPÍTÉS	4
4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	4
5. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	5

MEGJEGYZÉS:

Ezt a használati útmutatót az angol nyelvű eredeti útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordították le.



Köszönjük, hogy FORGAST Zsírleválasztót vásárolt.

A biztonságos és megfelelő működés biztosítása érdekében a készülék első üzembe helyezése előtt ismerkedjen meg a jelen használati útmutatóval. Termékeinket módosítjuk és továbbfejlesztjük, hogy biztosítsuk meghibásodásmentes működésüket és a használat biztonságát.

Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot termékeink paramétereinek és műszaki megoldásainak megváltoztatására, termékeink minőségének folyamatos javítása érdekében. A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs lényeges hatással a készülék használatára.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék kézhezvétele után feltétlenül ellenőrizni kell annak teljességét, valamint az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés észlelése esetén az útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni. Semmilyen körülmények között ne használja a szállítás során megsérült készüléket. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. A berendezést a használati útmutatóban előírt feltételek mellett, kizárólag arra a célra szabad üzemeltetni, amelyre tervezték és gyártották.
3. Tilos bármilyen szerkezeti változtatást vagy a készülék módosítását elvégezni.
4. A készüléket sík, stabil, kemény felületre kell helyezni.
5. Minden tárgyat vagy berendezési elemet a készülék burkolatától távol kell elhelyezni.
6. Hetente egyszer ellenőrizze a Tartály szennyezettségi szintjét, és szükség esetén távolítsa el a szennyeződések.
7. Ha a készülék megsérül, fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével. A készüléket soha nem szabad saját kezűleg megjavítani.
8. A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik nem rendelkeznek a készülék megfelelő használatához szükséges testi és szellemi képességekkel, nem részesültek megfelelő oktatásban, vagy nem ismerkedtek meg a jelen használati útmutató tartalmával.

2. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A Zsírleválasztó növényi és állati eredetű zsíros lerakódások visszatartására szolgál.

A Zsírleválasztó hatékonyan védi a csatornahálózatot a szennyeződésektől és a nemkívánatos baktériumflóra kialakulásától. A készülék szennyvíz tisztítására szolgál szállodákban, éttermekben, bárokban, közétkeztetési létesítményekben és élelmiszeripari üzemekben.



FIGYELEM!

A Zsírleválasztó olyan vendéglátóipari mosogatógépekkel működhet együtt, amelyek vízfogyasztása mosogatási ciklusonként legfeljebb 6,5 l, a folyamat időtartama pedig nem rövidebb 60 másodpercnél.


A Zsírleválasztó működése a víz és a zsír közötti sűrűségkülönbség kihasználásának elvén alapul. A szennyvízben található nehezebb anyagok a Zsírleválasztó Tartályának aljára ülepednek. A könnyebb anyagok, például a zsírok és az olajok, a felszínen maradnak. A zsírokat tartalmazó szennyvíz a Zsírleválasztóban elhelyezett terelőlemezekhez kerül, ami csökkenti az áramlási sebességet, és elválasztja a könnyű zsírokat és az üledéket a víztől. A folyamat a víz fizikai tulajdonságainak és a gravitációnak köszönhetően lehetséges.

Rendszeres időközönként (hetente egyszer) a Zsírleválasztó teljes tartalmát, azaz a zsírokat, a vizet és az üledéket teljes egészében el kell távolítani, a Zsírleválasztót pedig alaposan meg kell tisztítani. A Zsírleválasztó tisztítása után teljesen fel kell tölteni a szennyvíz elvezetésére vonatkozó helyi előírásoknak megfelelő vízzel.


3. FELÉPÍTÉS

Alkatrészjegyzék:

1. Fedélzár
2. Vízeeresztő
3. Válaszfal
4. Szita / vízvezető szűrő
5. Fedél
6. A szita vezetősínje
7. Kimeneti csatlakozás (tisztított víz)
8. Bemeneti csatlakozás (szennyezett víz)



Kapacitás: 35,4 L



4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A zsírleválasztót hetente egyszer ki kell üríteni. Ezzel megelőzhető az üledékkel való túltöltődés, a működési hatékonyság csökkenése, valamint megszüntethető a nem kívánt szagok kialakulásának folyamata.

A zsír eltávolítása a zsírleválasztóból az elválasztókamrában található vízeeresztő szelep (2) kinyitásával történik. A víz eltávolítása után visszamaradó üledéket lapáttal kell eltávolítani.

A zsírleválasztóból származó szennyeződések elszállítását hulladékkezelésre szakosodott vállalkozásnak kell elvégeznie.

A Zsírleválasztó tisztításához kizárólag rozsdamentes acél tisztítására szolgáló, alacsony habzású és nem agresszív tisztítószerket szabad használni.

A tisztításhoz nem szabad kemény tárgyakat vagy acéldrótból készült súrolószivacsot használni. A belső tér és a külső felületek tisztításához klórt nem tartalmazó, enyhe tisztítószerket kell használni.

5. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelentene a környezetre.

A veszélyes hulladék ideiglenes tárolása megengedett későbbi eltávolítás céljából. Be kell tartani a berendezés használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából szakosodott vállalkozásoknak kell átadni.

A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket szét kell válogatni, és kémiai jellegüknek megfelelő csoportokba kell helyezni, figyelembe véve, hogy egyes részeit újrahasznosíthatók és a települési hulladékhhoz hasonlóan újból felhasználhatók. Az ártalmatlanítás előtt a készüléket a hálózati kábel leválasztásával használatra alkalmatlanná kell tenni.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem használják fel újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket megfelelő módon kell ártalmatlanítani, hogy megelőzhető legyenek a környezetre és az emberekre gyakorolt negatív hatások.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékártalmatlanítással foglalkozó helyi szervezethez.

A berendezés szétszerelését szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Ha a berendezés későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek annak elemei.

A gyártó nem vállal felelősséget a berendezést kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az annak elkészítéséhez felhasznált anyag 100%-ban Újrahasznosításra alkalmas, és a következő szimbólummal van ellátva: 

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől elzárva kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készüléken feltüntetett jelzés azt tanúsítja, hogy megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ezeket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell eljuttatni. A berendezés ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni azt (az indítása ne legyen lehetséges) a tápkábel elvágásával, valamint a polc ajtajának és minden egyéb, veszélyt jelenthet elemnek az eltávolításával.

Nem szabad lehetővé tenni, hogy a berendezésre fel lehessen mászni, illetve hogy valaki abba beszorulhasson. A berendezést a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy erre kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre nézve.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azoknak megfelelő szabványoknak megfelelően készült. E megfelelés elérését követően a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelési nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén vagy a weboldalon **www.mmgastró.pl** érhető el.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

