



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Levesfőző üstök

FG03010 / FG03011 / FG03012 / FG03013

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG	3
2. RENDELTETÉS	4
3. MŰSZAKI ADATOK	4
4. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS	4
5. TELEPÍTÉS	4
6. KEZELÉS	5
7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	5
8. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	6

MEGJEGYZÉS:

Ezt a használati útmutatót az angol nyelvű eredeti útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordítottuk le.



Köszönjük, hogy FORGAST levesfőző üstöt vásárolt.

A biztonság és a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt ismerkedjen meg ezzel a használati útmutatóval. Termékeinket módosítjuk és továbbfejlesztjük, hogy biztosítsuk meghibásodásmentes működésüket és a használat biztonságát.

Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot termékeink paramétereinek és műszaki megoldásainak módosítására, amelyek célja termékeink minőségének folyamatos javítása. A jelen használati útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs jelentős hatással a készülék használatára.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék átvételét követően feltétlenül ellenőrizni kell annak hiánytalanságát és az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés észlelése esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni.

Szállítás során megsérült készüléket semmilyen körülmények között nem szabad használni. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A készüléket az útmutatóban meghatározott feltételek mellett, kizárólag a tervezett és gyártott rendeltetésének megfelelően kell üzemeltetni.
3. A készülék használata során védeni kell a vízzel való érintkezéstől. Ez minden elektromos csatlakozásra is vonatkozik. Víz érintkezése esetén a készüléket a tápforrásról leválasztva ki kell vonni a használatból, és ellenőrzésnek kell alávetni a Forgast hivatalos szervizében. Az eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.
4. A készülék burkolatát soha nem szabad önállóan felnyitni.
5. Minden szellőzőnyílást szabadon kell hagyni, hogy azok biztosítsák a készülék megfelelő hűtését. A készülék nyílásaiba nem szabad a standard vagy opcionális felszerelés részét nem képező elemeket helyezni.
6. A tápkábel csatlakozódugóját száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor azt kell megfogni, soha nem a tápkábelt. Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a tápkábel állapotát. A tápkábel sérülésének vagy rendellenes működésének észlelése esetén a készüléket ki kell vonni a használatból, és fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével. A tápkábelt védeni kell a berendezés forró vagy éles elemeivel, tűzzel vagy egyéb tárgyakkal való érintkezéstől. A tápkábelt biztosítani kell a véletlen meghúzás vagy megbotlás ellen.
7. Ne csatlakoztassa olyan aljzathoz, amelyhez több más készülék is csatlakozik.
8. A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt ellenőriztesse vagy javíttassa meg azt hivatalos Forgast szervizzel. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani, mivel ez életveszélyt okozhat.
9. Tilos a készülék szerkezeti kialakításának bármilyen megváltoztatása vagy módosítása.



FIGYELEM!

Ha a csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt áll.

Biztosítani kell a csatlakozódugóhoz és a hálózati aljzathoz való könnyű hozzáférést. Ez lehetővé teszi a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszakítását.



FIGYELEM!

A fent említett pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi károkat okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését vonhatja maga után.

2. RENDELTETÉS

Az elektromos levesfőző üstöket kényelmes és egyszerű kezelés jellemzi, ezért a cateringcégek és különféle vendéglátóhelyek szívesen használják őket. A levesfőző üst űrtartalma általában körülbelül 8–10 liter.


A modelltől függően a levesfőző üst teljes egészében rozsdamentes acélból készülhet, vagy festett burkolattal és rozsdamentes leves- vagy ragutartó betéttel, illetve edénnyel rendelkezhet. Az egyszerű kezelésnek köszönhetően a levesfőző üst mindennapos használata rendkívül kényelmes.

3. MŰSZAKI ADATOK

Alkatrészjegyzék:

1. Fedél
2. A levesfőző üst teste
3. Tápellátás jelzőfénye
4. Hőmérséklet-szabályozó
5. Hőmérséklet-jelző lámpa
6. Alumínium víztartály

MODEL	FG03010 / FG03011 / FG03012 / FG03013
űrtartalom	10 liter
méretek	35 cm x 35 cm x 36 cm
tömeg	5,20 kg
tápellátás / teljesítmény	230V / 400W



4. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódást. A becsomagolt készüléket nem szabad szabad téren tárolni. Szellőző, korróziót nem okozó légkörű helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányba forgatni.

5. TELEPÍTÉS

- A levesfőző üstöt sík felületre kell helyezni.
- Használat közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Soha ne merítse vízbe a levesfőző üstöt.
- Ne használja a levesfőző üstöt üresen.
- Ne töltse túl vízzel a főzőüstöt.
- Soha ne helyezze át a főzőüstöt, amikor „BE VAN KAPCSOLVA”, illetve ha forró folyadékokkal van tele.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket, és ne cserélje ki a tápkábelt, ha az megsérül. Forduljon a FORGAST szervizéhez.
- Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a forró felületekhez.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem érintkezik forró felületekkel.



FIGYELEM!

A típustáblán feltüntetettől eltérő tápellátást használni tilos.

Ne használjon olyan áram-védőkapcsolót, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak.

A hibaáram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a hálózati aljzatot a készülék közelében kell felszerelni.

Az elektromos berendezés telepítésével kapcsolatos szerelést és karbantartást a Forgast hivatalos szervizének vagy a szükséges jogosultságokkal rendelkező személyeknek kell elvégezniük.

A készüléket a készülék hátoldalán található csatlakozón vagy a dugasz segítségével kell földelni.



FIGYELEM!

A dugasznak és az aljzatnak megfelelően működőképesnek kell lennie, és biztosítani kell a megfelelő csatlakozást.

6. ÜZEMELTETÉS

- Helyezze a levesfőző üstöt kemény, sík felületre.
- Nyissa fel a fedelet, és töltsön 0,6 liter vizet a belső alumínium víztartályba. Ügyeljen arra, hogy ne töltsön 0,6 liternél többet. Ha a víz mennyisége ennél több, a levesfőző üst bekapcsolása előtt távolítsa el a felesleges vizet.
- Állítsa a hőmérséklet-szabályozót az 1–3 tartományba. A jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva.
- A készülék kikapcsolásához állítsa a hőmérséklet-szabályozót OFF állásba,
- Normál üzem közben a hőmérséklet-szabályozót az 1–2-es tartományba kell állítani. Magasabb hőmérséklet eléréséhez a szabályozó a 3-as tartományba állítható.



FIGYELEM!

A készülék nem levesek vagy szósok főzésére, illetve hideg vagy fagyasztott termékek kiolvasztására szolgál. A készülék előre elkészített folyékony vagy félig folyékony ételek hőmérsékletének fenntartására szolgál.

A fedelet mindig tartsa a zsanérokra rögzítve és lecsukva, amikor a készülék nincs használatban.

7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A melegített élelmiszer maradványait azonnal el kell távolítani minden külső felületről. Használat után meg kell mosni a levesfőző üstöt. Az üstben lévő szennyeződések vagy ételmaradványok eltávolításához a legjobb, ha enyhe tisztítószerezrel átitatott puha, nedves ruhával át-törli. Az üstöt tilos nyomás alatt álló vízsugárral tisztítani. Az üst és a leveses edény külső felületeinek tisztításához ne használjon kemény tárgyakat vagy acél drótszivacsot.

8. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelenthet a környezetre.

A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható későbbi eltávolítás céljából. Be kell tartani a berendezés használatának helye szerinti országban hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést át kell adni szakosodott vállalkozásoknak begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából.

A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és vegyi jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a készüléket a tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem hasznosítják újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelését szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek annak alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget az illetéktelen, a készüléket kezelő személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és annak anyaga 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva.



Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskókat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől elzárva kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A jelen készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ezeket elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó kijelölt szakosodott gyűjtőhelyre kell eljuttatni. A berendezést ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni (indítása nem lehet lehetséges) a tápkábel elvágásával, a polc ajtajának eltávolításával, valamint minden egyéb veszélyt jelentő alkatrész eltávolításával.

Nem szabad lehetővé tenni, hogy a berendezésre fel lehessen mászni, vagy abba be lehessen záródni. A berendezést a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre nézve.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azoknak megfelelő szabványoknak megfelelően készült. E megfelelés elérése után a gyártó kijelenti, hogy Termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelési nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén vagy a **www.mmgastron.pl** weboldalon érhető el.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

