

FŰTŐLÁMPA

FG03340 / FG03341 / FG03342 / FG03343 / FG03344 / FG03345

A használati útmutató teljes változata elérhető a www.mmgastró.pl oldalon

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -



Köszönjük, hogy FORGAST fűtőlámpát vásárolt.

A biztonság és a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Termékeinket módosítjuk és továbbfejlesztjük, hogy biztosítsuk azok hibamentes működését és a használat biztonságát.

Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a paraméterek és a műszaki megoldások megváltoztatására, amelyek termékeink minőségének folyamatos javítását szolgálják. A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs lényeges hatással a készülék használatára.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék átvételét követően feltétlenül ellenőrizni kell annak teljességét, valamint az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés észlelése esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános garanciális feltételek szerint kell eljárni.

Szállítás során megsérült készüléket semmilyen körülmények között nem szabad használni. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A készüléket a használati útmutatóban előírt feltételek mellett, valamint kizárólag arra a célra és azon keretek között kell üzemeltetni, amelyre tervezték és gyártották.

3. Soha nem szabad önállóan felnyitni a készülék burkolatát.

4. A készülék leesése esetén a további használat előtt annak átvizsgálását vagy javítását a Forgest hivatalos szervizére kell bízni. Soha nem szabad önállóan javítási kísérletet tenni, mivel ez testi sérülés veszélyét okozhatja.

5. Tilos a készülék bármilyen szerkezeti módosítása vagy átalakítása.

6. Folyamatosan ellenőrizni kell a készülék működését, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen útmutatóban található információk alapján kell eljárni.

Ha nem sikerül elérni a készülék megfelelő üzemi paramétereit, forduljon a Forgest hivatalos szervizéhez.

7. Kiskorúak, mozgásukban vagy szellemi képességeikben korlátozott személyek, valamint a készülék megfelelő kezeléséhez szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.



FIGYELEM!

A fent felsorolt pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget. A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését eredményezheti.

2. BEVEZETÉS

1. A készülék használatának megkezdése előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót.

2. A sérülések, tűz és áramütés elkerülése érdekében be kell tartani az elektromos készülékek használatára vonatkozó alapvető biztonsági szabályokat.

2. A berendezés karbantartása magában foglalja az alapos tisztítást használat előtt és után, az alábbi utasításoknak megfelelően.

3. A TÁPELLÁTÁSSAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK


A készüléket a szükséges feszültség- és áramparaméterekkel rendelkező hálózathoz földelt csatlakozóaljzaton keresztül kell csatlakoztatni. Az elektromos hálózat szükséges paraméterei a készülék adattábláján vannak feltüntetve.

4. A LÁMPA FELÉPÍTÉSE

MODEL	A LÁMPA ÁTMÉROJE	TÁPELLÁTÁS	TELJESÍTMÉNY	MAGASSÁG-BEÁLLÍTÁS
FG03340 FG03341 FG03342	175 mm	220-240 V/50 Hz	250 W	60 cm – 180 cm
FG03343 FG03344 FG03345	270 mm	220-240 V/50 Hz	250 W	60 cm – 180 cm

5. A LÁMPA FELÉPÍTÉSE

1. Fogantyú
2. Feszítőmechanizmus beállítása
3. Burkolat
4. Vezeték
5. Kapcsoló
6. Lámpabúra
7. Csatlakozókapocs



6. TELEPÍTÉS

1. Szerelje a lámpát sík, vízszintes felületre, és csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
2. Helyezze be a lámpa adattábláján feltüntetett névleges teljesítményű izzót.

7. HASZNÁLAT

A fűtőlámpa az alatta elhelyezett ételek melegen tartására szolgál.

1. Az optimális eredmény érdekében helyezze az ételt tartalmazó edényt közvetlenül a lámpa alá.
2. Kapcsolja be a lámpát a kapcsolóval.
3. A melegítés befejezése után kapcsolja ki a lámpát.

8. BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK



FIGYELEM!

Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt a lámpát le kell választani az elektromos hálózatról.

1. A készülék működés közben felmelegszik. Ne érintse meg a burát pusztán kézzel.
2. Különös óvatossággal kell eljárni, ha a fűtőberendezést felügyelet nélkül hagyják, gyermekek használják, vagy gyermekek tartózkodnak a közelében.
3. A lámpát a működési ciklusok között, valamint tisztítás és karbantartás előtt le kell választani az elektromos hálózatról. Ehhez meg kell nyomni a BE/KI gombot, illetve le kell választani az elektromos hálózatról.
4. Tilos a lámpát sérült tápkábellel vagy csatlakozódugóval, meghibásodás, leesés, sérülés stb. után használni. A hibás lámpát ellenőrzés, beállítás vagy javítás céljából hivatalos szervizbe kell szállítani.
5. Tilos a lámpákat kültéren, illetve magas páratartalmú helyeken használni. A lámpa felszerelése során meg kell győződni arról, hogy megszüntették a leesés vagy vízbe merülés kockázatát.
6. A lámpa elektromos készülék, ezért szigorúan tilos olyan helyiségekben használni, ahol gyúlékony anyagok, például gáz, festékek stb. tárolnak.

9. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



FIGYELEM!

A megfelelő karbantartás növelheti a berendezés hatékonyságát és meghosszabbíthatja élettartamát.

Tisztítás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és hagyja lehűlni.

A lámpát szivaccsal tisztítsa meg: először semleges mosogatószeres oldattal, majd vízzel, végül törölje szárazra.

A lámpa vízsugárral történő mosása, valamint vízbe vagy más folyadékba merítése tilos.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelentene a környezetre.

A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható annak későbbi eltávolítása céljából. Be kell tartani a berendezés használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést a begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás érdekében szakosodott vállalatokhoz kell átadni.

A készüléket szét kell szerelni, az alkatrészeket pedig kémiai jellegük szerint csoportosítva kell elhelyezni, figyelembe véve, hogy egyes részei újrahasznosíthatók és a kommunális hulladékhhoz hasonlóan újra felhasználhatók. A készüléket ártalmatlanítás előtt használhatatlanná kell tenni a tápkábel leválasztásával.

A keletkező anyagot, ha nem használják fel újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett WEEE-jel azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezelésért felelős helyi szervezethez.

A készülék szétszerelését szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy a készülék alkatrészei ne sérüljenek.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az azt alkotó anyag 100%-ban újrahasznosítható.

Ártalmatlanításkor be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatunk a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készülék nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell eljuttatni.

A készülék ártalmatlanításakor gondoskodni kell arról, hogy használhatatlanná váljon (ne lehessen beindítani): ehhez vágja el a tápkábelt, valamint távolítsa el az ajtókat, a polcokat és minden egyéb olyan alkatrészt, amely veszélyt jelenthet. Nem szabad lehetővé tenni, hogy valaki felmászhatson a készülékre, vagy abba bezáródhasson. A készüléket a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően, külön gyűjtőhelyre szállítva kell ártalmatlanítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre nézve.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készüléket az európai irányelvekben és az azokhoz kapcsolódó szabványokban meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően gyártották. E megfelelés elérése után a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelési nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában elérhető a gyártó székhelyén vagy a weboldalon www.mmgaastro.pl

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

MEGJEGYZÉS:

Ezt a használati útmutatót az angol nyelvű eredeti útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordítottuk le.