

TEJHÚTÓ FG05713 / FG05714

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -



MEGJEGYZÉS:

Ezt a használati útmutatót az angol nyelvű eredeti útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordítottuk le.



Köszönjük, hogy FORGAST tejhűtőt vásárolt.

A biztonság és a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Termékeinket módosítjuk és továbbfejlesztjük, hogy biztosítsuk meghibásodásmentes működésüket és a használat biztonságát.

Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a termékeink minőségének folyamatos javítását szolgáló paraméterek és műszaki megoldások megváltoztatására. A jelen útmutatóban szereplő információk és műszaki paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs lényeges hatással a készülék használatára.

Szükség esetén a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyező irányba lehet állítani, hogy a Termék hidegebb legyen (Colder), az óramutató járásával ellentétes irányba pedig azért, hogy a Termék melegebb legyen (Warmer).

Elektronikus vezérlőpanellel rendelkező modell esetén a hőmérséklet módosításához nyomja meg 0,5 másodpercig a gombot , majd a vagy  gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet -1 °C és 5 °C között. A belső világítás be- vagy kikapcsolásához meg kell nyomni a .



FIGYELEM!

Nem javasolt, hogy a vevő módosítsa a beállításokat, mivel a beállítások túlzott megváltoztatása a Termékek megfagyását okozhatja. A hűtési teljesítmény akkor a legjobb, ha a készülék optimálisan van feltöltve, és a készülék belsejében a levegő keringését nem akadályozzák a hűtőben található termékek.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék kézhezvétele után feltétlenül ellenőrizni kell annak hiánytalanságát, valamint az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés megállapítása esetén a jelen használati útmutatóban szereplő Általános Garanciális Feltételekben foglaltak szerint kell eljárni.

Szállítás során megsérült készüléket semmilyen körülmények között nem szabad használni. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A készüléket a használati útmutatóban előírt körülmények között, valamint kizárólag arra a célra szabad üzemeltetni, amelyre tervezték és gyártották.

3. Soha nem szabad saját kezűleg felnyitni a készülék burkolatát.

4. A készülék leesése esetén, a további használat előtt annak ellenőrzését vagy javítását a Forcast hivatalos szervizével kell elvégeztetni. Soha ne kísérelje meg a javítást saját kezűleg, mivel ez testi sérülés veszélyét okozhatja.

5. Tilos a készülék bármilyen szerkezeti módosítása vagy átalakítása.

6. ^{Folyamatosan} ellenőrizni kell a berendezés működését, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen használati útmutatóban található információkat kell felhasználni.

Ha nem sikerül elérni a berendezés megfelelő üzemeltetési paramétereit, forduljon a Forcast hivatalos szervizéhez.

7. Kiskorúak, mozgáskorlátozott személyek, valamint a berendezés megfelelő kezeléséhez szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik azt.



FIGYELEM!

A fent említett pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a berendezés károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget. A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését eredményezheti.

2. A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Tej 0 °C és 4 °C közötti hőmérsékleten történő hűtésére és tárolására szolgáló készülék. A hűtőszekrény közvetlenül a kávéfőző melletti munkalapról helyezhető, a lehűtött tej pedig a hűtőszekrény burkolatán átvezetett csövön keresztül közvetlenül a hűtőszekrényből vehető fel.

A tejhűtő készülék nem használható kültérben, illetve olyan környezetben, amely ki van téve a légköri viaszonyok káros hatásainak (eső, közvetlen napfény).

FIGYELMEZTETÉS: Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a készülék szellőzőnyílásai, illetve a burkolatán található egyéb nyílások semmilyen módon ne legyenek eltömődve vagy letakarva, és biztosítsák a megfelelő szellőzést, valamint a készülék hőjének elvezetését.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék leolvasztási folyamatának felgyorsítására nem szabad a gyártó által ajánlottaktól eltérő mechanikus eszközöket használni.

FIGYELMEZTETÉS: Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.

FIGYELMEZTETÉS: Élelmiszerek tárolására szolgáló rekeszek belsejében tilos elektromos készülékeket használni, kivéve, ha azokat a készülék gyártója ajánlja.

A tej hűtésére szolgáló készülékben tilos robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos palackokat tárolni.

3. HASZNÁLAT

A készüléket használatra készen szállítjuk. A hőmérséklet-szabályozó gyárilag be van állítva. Szükség esetén a hőmérséklet-szabályozó beállításai módosíthatók a felhasználó igényeinek megfelelően.

4. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG05713	FG05714
tápfeszültség	220V-240V / 50Hz	220V-240V / 50Hz
lámpa teljesítménye	1 W	1 W
hűtőközeg	R600a /12g	R600a /12g
klimaosztály	3, 4, 5	3, 4, 5
hőmérséklet-tartomány	0 – 4 °C	0 – 4 °C
űrtartalom	9 l	9 l
tömeg	12,1 kg	12,9 kg
méret (mm)	220 x 452 x 376	220 x 452 x 456

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódást. A becsomagolt készüléket nem szabad szabadban tárolni. Szellőztetett, korróziót nem okozó légkörű helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányba fordítani.

6. TELEPÍTÉS

- A telepítés helyének síknak és stabilnak kell lennie.
- A készülék közelében nem szabad gyúlékony tárgyakat tárolni.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e látható szállítási sérülések.
- Távolítsa el a védőfóliát.



FIGYELEM!

- A névtáblán feltüntetettől eltérő tápellátást használni tilos.
- Tilos olyan áram-védőkapcsolót használni, amely nem felel meg a biztonsági szabványoknak.
- Az elektromos berendezés telepítését és karbantartását a Forcast hivatalos szervizének vagy a szükséges képesítéssel rendelkező személyeknek kell elvégezniük.
- Az áram-védőkapcsolót, a biztosítékot és a hálózati csatlakozóaljzatot a készülék közelében kell felszerelni.



FIGYELEM!

A csatlakozódugónak és a csatlakozóaljzatnak kifogástalanul kell működnie, és biztosítania kell a megfelelő csatlakozást.

7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mindig tartsa szem előtt, hogy a tisztítási eljárás megkezdése előtt le kell választani a készüléket az elektromos energiaforrásról.

- A készülék tisztításához soha ne használjon éles tárgyakat.
- A készülék kamrájának belsejét tiszta, nedves ruhával vagy semleges tisztítószerrel benedvesített ruhával kell lemosni.

A felület károsodásának elkerülése érdekében a készüléket soha ne tisztítsa súroló, maró vagy gyúlékony tisztítószerrel.

- A por felhalmozódásának elkerülése érdekében a kondenzátort legalább havonta egyszer meg kell tisztítani porszívóval vagy kefével.

- A készüléket soha nem szabad közvetlenül vízszög alatt vagy nagynyomású mosóval tisztítani.

Amikor a relatív páratartalom meghaladja az 55%-ot, a készülék üvegajtóin vízpára csapódik le. Ez elkerülhetetlen, teljesen normális jelenség, és nem utal a készülék hibás működésére.

ÁLTALÁNOS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK – FORGAST

A Termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen kidobni, amely veszélyt jelenthetne a környezetre.

A nem veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható későbbi ártalmatlanítás céljából. Be kell tartani a berendezés használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A készüléket szükségszerűen erre szakosodott vállalkozásoknak kell átadni begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából.

A készüléket szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és vegyi jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a készüléket használhatatlanná kell tenni a hálózati tápkábel leválasztásával.

Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem használják fel újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken elhelyezett bármilyen WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelési műveleteit szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek meg az alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és annak anyaga 100%-ban újrahasznosítható.

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelőként van megjelölve. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kezelni. A készüléket elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakszerű gyűjtőpontra kell eljuttatni. A készülék ártalmatlanításakor a tápkábel levágásával, valamint az ajtók, polcok és egyéb, veszélyt jelentő elemek eltávolításával használhatatlanná kell tenni azt (indítása többé nem lehet lehetséges). Nem szabad lehetővé tenni, hogy bárki felmáshasson a készülékre, vagy abba beszorulhasson. A készüléket a hulladék ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően, speciális gyűjtőhelyre szállítva kell ártalmatlanítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék az európai irányelvekben és a hozzájuk kapcsolódó szabványokban meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően készült. A megfelelés megismerését követően a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelési nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában elérhető a gyártó székhelyén vagy a weboldalon www.mmgaastro.pl

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166