




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Fagyasztóláda űrtartalom: 227 l, 323 l, 388 l

FG08200 / FG08300 / FG8350

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG	3
2. HASZNÁLAT	4
3. SZÁLLÍTÁS	5
4. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE	5
5. TELEPÍTÉS	6
6. CSATLAKOZTATÁS	6
7. KEZELÉS	7
8. TISZTÍTÁS	8
9. LEHETSÉGES MEGHIBÁSODÁSOK	8
10. ALKATRÉSZLISTA	9
11. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS	10

MEGJEGYZÉS:

Ezt a használati útmutatót az angol nyelvű eredeti útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordítottuk le.



Köszönjük, hogy FORGAST ládás fagyasztót vásárolt.

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el a jelen használati útmutatót. Az útmutatót a készüléket kezelő személyek számára hozzáférhető helyen kell tárolni.

A jelen használati útmutató ismerteti a készülék telepítését, használatát és karbantartását.

Az útmutatóban található, a használatra vonatkozó valamennyi információ ismerete és betartása garantálja a készülék megfelelő és meghibásodásmentes működését, valamint a készüléket kezelő személyek biztonságát.

Be kell tartani a balesetek megelőzésére vonatkozó előírásokat, valamint a készülék telepítési helyén érvényes munkavédelmi szabályokat.

A használati útmutatót a készülék közelében kell tartani, hogy a készüléket telepítő és karbantartási munkákat végző személyek könnyen hozzáférhessenek.

1. BIZTONSÁG

A készülék veszélyforrást jelenthet, ha nem rendeltetésszerűen vagy nem megfelelő módon, illetve a használati útmutatóban foglaltakkal ellentétesen használják.

A készüléket használó valamennyi személy köteles betartani a biztonsági előírásokat, valamint a jelen használati útmutatóban szereplő valamennyi utasítást.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

A készüléket gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak.

A készülék biztonságos használatára vonatkozóan oktatásban és tájékoztatásban részesültek, és tisztában vannak a készülék használatából eredő veszélyekkel.

- A készüléket használat közben soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- A készüléket kizárólag zárt helyiségekben szabad használni, a hőmérsékleti határértékekre és a páratartalomra vonatkozó feltételek betartásával.
- A csomagolást biztonságosan el kell helyezni, és a gyermekek számára hozzáférhetetlenné kell tenni az olyan anyagokat, mint a műanyag zacskók, a polisztirol darabok vagy más apró elemek. Fulladásveszély áll fenn!
- A készülék csak akkor üzemeltethető, ha műszaki állapota kifogástalan, és lehetővé teszi a biztonságos üzemeltetést.
- A karbantartási és javítási munkákat kizárólag a szükséges képesítéssel és szakértelemmel rendelkező személyek végezhetik, eredeti pótalkatrészek és tartozékok használatával. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.
- Meghibásodás észlelése esetén először az útmutatóban található információkat kell figyelembe venni. Ha a probléma továbbra is fennáll, fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével, és nem szabad megkísérelni a készülék javítását.
- Nem szabad olyan tartozékokat vagy pótalkatrészeket használni, amelyeket nem az adott készülékmodellhez terveztek. E szabályok be nem tartása a felhasználóra nézve veszélyes helyzetekhez, a készülék meghibásodásához vagy a garancia elvesztéséhez vezethet.
- Tilos a készüléken bármilyen változtatást vagy módosítást végrehajtani.



FIGYELEM! VESZÉLY!

Áramütés veszélye áll fenn!

A VESZÉLYEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A KÖVETKEZŐ BIZTONSÁGI SZABÁLYOKAT.

- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen tűzforrással, hőforrással vagy a berendezés éles elemeivel.
- A tápkábelt úgy kell elvezetni, hogy ne jelentsen veszélyt, és ne lehessen benne véletlenül megbotlani, illetve ne okozhassa a készülék felborulását.
- A tápkábelt nem szabad megtörni vagy összegabalyítani, mindig teljesen ki kell tekerni. Soha ne helyezze a készüléket vagy a berendezés egyéb elemeit a tápkábelre.

- A tápkábelt nem szabad gyúlékony anyagokra helyezni. A tápkábel nem lehet a munkaterület közelében, és nem szabad folyadékba meríteni.
- A tápkábelt rendszeresen ellenőrizni kell sérülések szempontjából. A készüléket sérült tápkábelrel nem szabad használni. Ha a kábel megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében cseréjét a Forgast hivatalos szervizére kell bízni.
A tápkábelt mindig a csatlakozódugónál fogva, nem pedig a kábelnél húzva kell kihúzni a hálózati aljzatból.
- Semmilyen körülmények között ne nyissa fel a készülék burkolatát. Az elektromos vagy hűtőrendszerbe történő beavatkozás áramütés veszélyével vagy tűz keletkezésével járhat.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék semmilyen elemét vagy alkatrészét ne helyezze folyó víz alá. A készülék elemeit ne mossa mosogatógépben.
- Tilos olyan tisztítószerket használni, amelyek károsíthatják a készüléket.
- Soha ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, ha a készüléket nem használja, ha működése közben zavarok lépnek fel, illetve tisztítás előtt.



FIGYELEM

Tűz- vagy robbanásveszély!

A veszélyek elkerülése érdekében be kell tartani az alábbi biztonsági előírásokat.

- A készülékben ne tároljon gyúlékony vegyi anyagokat.
- A készülék közelében ne tároljon benzint vagy más tűzveszélyes anyagokat. Az ilyen anyagok gőzei tüzet vagy robbanást okozhatnak.
- Ne engedje a hűtőrendszer mechanikai sérülését, és a sérült rendszert ne használja tovább.
- Tűz esetén húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból, vagy kapcsolja le a tápellátást a vészhelyzeti főkapcsolóval.



FIGYELEM

Soha ne oltsa vízzel a tüzet, amikor a csatlakozódugó a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva.

Áramütés veszélye áll fenn!

2. HASZNÁLAT

A gyártó garantálja a készülék biztonságos üzemeltetését, amennyiben azt rendeltetésszerűen használják, és betartják a jelen használati útmutatóban foglalt előírásokat és iránymutatásokat.

Minden olyan műveletet, mint a beszerelés, karbantartás és javítás, kizárólag a Forgast hivatalos szervize végezhet.

A ládás fagyasztók kizárólag élelmiszerek vagy élelmiszeripari termékek legfeljebb -25°C hőmérsékleten történő tárolására szolgálnak.

A ládás fagyasztót nem szabad használni:

- gyúlékony vegyi anyagok tárolására.
- gyógyszerészeti vagy gyógyászati termékek tárolására.



FIGYELEM

A készüléknek a leírt rendeltetésétől eltérő célra történő használata tilos, és rendeltetésellenes használatnak minősül.

Ilyen esetben a gyártó kizár minden, a készülék rendeltetésellenes használatából eredő károk miatt vele szemben támasztott igényt.

A készülék rendeltetésellenes használata során keletkező károkért kizárólag a felhasználó felelős.

A Forgast folyamatosan fejleszti a Termék műszaki és funkcionális jellemzőit. Ennek következtében a szállított készülék eltérhet a használati útmutatóban leírtaktól. Az eltérések nem befolyásolják a készülék paramétereit és használati tulajdonságait.

A készülék üzemeltetésével kapcsolatos bármely tevékenység megkezdése előtt, különösen annak beindítása előtt, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót!

A Forgast nem vállal felelősséget az alábbiakból eredő károkért és meghibásodásokért:

- a készülék üzemeltetésére, karbantartására és tisztítására vonatkozó információk be nem tartása.
- a készülék nem rendeltetésszerű használata.
- a készülék műszaki módosítása a felhasználó által
- nem eredeti vagy nem helyettesítő pótalkatrészek használata.

3. SZÁLLÍTÁS

A készülék átvétele után haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy hiánytalan-e, és hogy nem sérült-e meg a szállítás során. Szállítási sérülés megállapítása esetén a jelen útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni. A sérüléseket közvetlenül azok megállapítása után be kell jelenteni.

CSOMAGOLÁS

A csomagolást nem szabad kidobni, mivel szükség lehet rá a készülék tárolásához vagy szállításához. A készülék üzembe helyezése előtt teljesen el kell távolítani róla a külső és belső védőfóliát.



FIGYELEM

A csomagolás ártalmatlanításakor be kell tartani az adott helyen hatályos helyi jogszabályokat. Az újrafelhasználható anyagokat újrahasznosítási folyamatnak kell alávetni.


TÁROLÁS

A csomagolást a készülék telepítésének megkezdéséig gyárilag lezárt állapotban kell hagyni. Tárolás közben feltétlenül be kell tartani a csomagoláson feltüntetett, a készülék helyzetére, elhelyezésére és tárolására vonatkozó jelöléseket.

A becsomagolt készülékeket mindig az alábbi feltételeknek megfelelően kell tárolni:

- ne tárolja szabad téren,
- száraz helyiségben tárolja, portól, túlzott páratartalomtól és magas hőmérséklettől védve
- ne engedje, hogy agresszív vegyszerekkel érintkezzenek,
- védje őket a közvetlen napfénytől,
- kerülje a rázkódást,

4. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE



PARAMÉTER	A KÉSZÜLÉK MODELLJE: FG08200	A KÉSZÜLÉK MODELLJE: FG08300	A KÉSZÜLÉK MODELLJE: FG08350
Hűtőközeg és annak mennyisége (g)	R600a (55g)	R600a (70g)	R600a (80g)
Teljesítmény (W)	40	45	50
Klímaosztály	T	T	T
Hőmérséklet-tartomány	5 °C - 18°C - 23 °C	5 °C - 18°C - 23 °C	5 °C - 18°C - 23 °C
Védelmi osztály	I	I	I
Energiafogyasztás (kWh/24h)	0,51	0,59	0,64
Zajszint (dB)	38	38	38
Tápfeszültség (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frekvencia (Hz)	50	50	50
Bruttó / nettó űrtartalom (L)	236/227	330/323	402/388
Tömeg (kg)	43	50	59
Méret	984x700x895	1284x700x895	1504x700x895

5. TELEPÍTÉS

A használat megkezdése előtt el kell távolítani a készülék és valamennyi tartozék csomagolását, valamint minden védőanyagot. Soha ne távolítsa el a készülékről az olyan elemeket, mint az adattábla és a figyelmeztető jelölések.

- A készüléket vízszintes, stabil helyre állítsa, amelynek teherbírása elegendő a készülék és a benne elhelyezhető maximális mennyiségű tartalom együttes súlyához.
- Soha ne állítsa a készüléket éghető aljzatra.
- A hűtőrendszer meghibásodásának elkerülése érdekében a készüléket telepítés, tárolás vagy szállítás közben nem szabad 45°-nál nagyobb szögben megdönteni.
- Ne állítsa a készüléket nyílt láng, légkeveréses sütők, sütők vagy más hőforrást jelentő készülékek közelébe.
- A készüléket nem szabad erős napfénynek kitett helyen elhelyezni. A magas külső hőmérséklet jelentősen csökkenti a teljesítményt, szélsőséges esetben pedig a készülék vagy annak felületének károsodásához vezet. A magas külső hőmérséklet nagyobb villamosenergia-fogyasztást okoz.
- A környezeti hőmérsékletnek 10 °C és 32 °C között kell lennie.
- A készüléket olyan helyen kell elhelyezni, ahol biztosított a hűtő- és elektromos rendszer elemeinek hűtéséhez szükséges megfelelő légkeringés. A készülék és a falak, más készülékek, illetve berendezési tárgyak között legalább 10 centiméter távolságot kell hagyni.
- Soha ne takarja el a készülék külsejét, illetve a hűtőtérben található szellőzőnyílásokat.
- Ne állítsa a készüléket olyan helyre, ahol a relatív páratartalom meghaladja a 70%-ot. A magas páratartalom befolyásolja a készülék működésének hatékonyságát.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezési tárgyat a készülékre.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen, és meghibásodás esetén gyorsan le lehessen választani a hálózatról.

6 CSATLAKOZTATÁS

- A használat megkezdése előtt a fagyasztót a használat helyén kell elhelyezni, és a hálózati tápellátáshoz való csatlakoztatás előtt legalább 2–3 órán át állni kell hagyni.
 - Áramkimaradás vagy a hálózati csatlakozóaljzatból kihúzott dugasz esetén a készüléket 10 perc elteltéig nem szabad csatlakoztatni és bekapcsolni.
 - Az elektromos csatlakozóaljzatok áramkörét 16 A-es biztosítékkal és áram-védőkapcsolóval kell védeni.
- A készüléket kizárólag közvetlenül hálózati csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni. Ehhez nem szabad hosszabbítót vagy elektromos elosztót használni.

7 ÜZEMELTETÉS

- A készülék használatának megkezdése előtt meg kell tisztítani a „Tisztítás” című pontban foglalt útmutatás szerint.
- Csatlakoztassa a dugaszt egy különálló, földelt hálózati aljzathoz. A készülék a csatlakoztatást követően automatikusan bekapcsol, és megkezd a lehűtést a beállított hőmérsékletre.
- A termékek behelyezhetők a készülékbe, miután az elérte a beállított hőmérsékletet, és az stabilizálódott.



FIGYELEM


A hűtési veszteségek minimalizálása érdekében a fedelet a lehető legrövidebb ideig kell nyitva tartani.

Magas környezeti páratartalom esetén a fedelet nem szabad túl gyakran kinyitni.

- A tárolt termékeket egymástól megfelelő távolságra kell elhelyezni, hogy biztosított legyen a megfelelő légáramlás a rekesz belsőjében.
- A készülékbe nem szabad forró vagy meleg ételeket és termékeket helyezni. A behelyezendő termékeknek szobahőmérsékletűnek kell lenniük, vagy már fagyasztottnak kell lenniük.
- Áramkimaradás esetén ne nyissa fel a készülék fedelét, hogy elkerülje a belső térben lévő hideg levegő elvesztését.
- Áramkimaradás vagy a hálózati csatlakozódugó kihúzása után 10 perccel ne indítsa el a készüléket.
- Ha a készülék használatát szüneteltetni kell, válassza le a tápellátásról, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzathoz.

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

1. A fagyasztási hőmérséklet-szabályozó a készülék megfelelő működési paramétereinek beállítására szolgál. A számjelölések a fagyasztási hőmérséklet-tartományt jelölik (lásd az alábbi leírást), az „S” jelölés pedig a maximális, -23 °C-os hőmérséklet beállítására, valamint a kamra hőmérsékletének egyidejű gyors csökkentésére szolgál.
2. A gyors-/mélyfagyasztás jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor a hőmérséklet-szabályozót „S” állásba állítja.
3. A riasztásjelző akkor kapcsol be, ha a kamra hőmérséklete jelentősen eltér a hőmérséklet-szabályozóval beállított értéktől. Ezt a kamra falain felhalmozódott túlzott mennyiségű jég és ezzel egyidejűleg a teljesítmény csökkenése okozhatja. A fagyasztó működése közben felépő áramkimaradás vagy a hűtőrendszer meghibásodása miatt.
4. A tápellátás jelzőfénye a készülék 230 V-os aljzathoz való csatlakoztatásakor bekapcsol.



LEHETSÉGES HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNYOK:

- Az 1. pozíció körülbelül -15 és -18 °C közötti hőmérséklet beállítását teszi lehetővé
- A 2. pozíció körülbelül -19 és -21 °C közötti hőmérséklet beállítását teszi lehetővé
- A 3. pozíció körülbelül -21 és -22 °C közötti hőmérséklet beállítását teszi lehetővé
- A 4-es fokozattal a hőmérséklet kb. -22-23 °C-ra állítható
- Az 5-ös fokozattal a hőmérséklet kb. -23-24 °C-ra állítható
- Az S fokozattal a hőmérséklet kb. -25 °C-ra állítható (gyorshűtés)

A tényleges hőmérséklet a külső hőmérséklettől, a készülék megtöltöttségétől, valamint a kamra falain lévő jég-/dérlerakódás mennyiségétől függően eltérhet.

VILÁGÍTÁS

A fagyasztótér belső világítása a fedél felnyitásakor automatikusan bekapcsol.

KÉZI LEOLVASZTÁS

Ha a hűtési teljesítmény csökken, például a fedél gyakori felnyitása vagy a környezet magas páratartalma miatt, kézi leolvasztást kell végezni. A leolvasztás megkezdéséhez húzza ki a dugaszt a hálózati aljzathoz.

Űritse ki a készüléket, várjon két órát, majd a tartozékként mellékelt spatulával válassza le a jeget és a dérképződményt a készülék belső felületéről.

Ezt a műveletet nagyon óvatosan kell elvégezni, hogy ne sérüljön a fagyasztótér bevonata.

A leolvasztás során keletkező víz a gyárilag dugóval lezárt lefolyón keresztül az aláhelyezett lapos edénybe vezethető.

A fagyasztótér teljes megszáradása után azt a Forghost erre a célra szolgáló szereivel kell lemosni és fertőtleníteni.

8 TISZTÍTÁS



FIGYELEM

A tisztítás megkezdése előtt a készüléket le kell választani az áramellátásról, és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni a csatlakozóaljzatból.

- A készülék tisztításához soha ne használjon nagynyomású vizet!
- Óvja a készüléket a vízzel vagy más folyadékokkal való érintkezéstől.
- A készülék tisztításához soha ne használjon forró vizet!
- Soha ne használjon agresszív tisztítószeret, például port, alkoholt vagy lúgos összetevőket tartalmazó szereket, hígítószer vagy benzint, amelyek károsíthatják a készülék felületeit.
- Vegye ki a kosarakat, és enyhe tisztítószerrel, puha kendővel vagy szivaccsal, meleg vízben mossa el őket. Ezután alaposan öblítse le tiszta vízzel.
- A fagyasztót kívül-belül mossa le enyhe tisztítószerrel elegyített meleg vízbe mártott puha törlőkendővel.
- Törölje át tiszta vízzel benedvesített törlőkendővel.
- Minden megtisztított felületet alaposan szárítsa meg puha törlőkendővel.
- A készülék és tartozékai tisztításához a Forcast márka vegyi tisztítószerai ajánlottak.

A fagyasztó hosszabb ideig tartó üzemszünete esetén:

- Válassza le a tápellátásról, és húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
- Vegye ki a készülékből az összes Terméket, majd tisztítsa meg kívül-belül.
- Távolítsa el belőle a vizet és a penészgócokat.
- A fedelet nyitva kell hagyni, hogy a fagyasztóláda megfelelően megszáradjon.

9. LEHETSÉGES MEGHIBÁSODÁSOK

Meghibásodás esetén a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról. Az alábbi táblázatban foglaltak alapján ellenőrizni kell, hogy a probléma elhárítható-e, mielőtt kapcsolatba lépne a Forcast hivatalos szervizével.


PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Nincs hűtés	• Hűtőközeg-vesztesség. • Meghibásodott hőmérséklet-szabályozó.	• Forduljon a szervizhez. • Forduljon a szervizhez.
Csökkent hűtőteljesítmény	• Közvetlen napfény vagy hőforrások közelsége. • A levegő nem megfelelő keringése a készülék körül. • A készülék fedele nincs teljesen lecsukva, vagy túl sokáig nyitva maradt. • A fedél tömítése sérült. • Túl kicsi a termékek közötti távolság a kamrában, vagy túl nagy a mennyiségük. • Túl sok jég van a kamra falain.	• Helyezze a készüléket távolabb a hőforrásoktól. • Biztosítson megfelelő távolságot a falaktól és más készülékektől. • Csukja le a fedelet, és csökkentse a nyitva tartásának idejét. • Forduljon a szervizhez. • Ügyeljen a termékek közötti megfelelő távolságra, és távolítsa el a felesleget. • Végezze el a leolvasztást.
Működés közben hangos zajok hallhatók.	• A készülék nincs vízszintbe állítva. • A készülék más tárgyakhoz vagy falakhoz ér.	• Helyezze a készüléket sík, vízszintes felületre. • Tartson megfelelő távolságot a falaktól és más tárgyaktól.
A kompresszor nem kapcsol ki automatikusan.	• A készülék túl van töltve. • A fedél túl sokáig van nyitva.	• Távolítsa el a felesleges termékeket. • Csökkentse a fedél nyitva tartásának idejét.

Ha a megtett intézkedések ellenére a meghibásodás nem szüntethető meg, fel kell venni a kapcsolatot a Forcast hivatalos szervizével.




A következő jelenségek nem utalnak meghibásodásra:

1. A víz áramlásának hangja. Ez a hang normál használat közben hallható, és a hűtőközeg áramlásával kapcsolatos.
2. A víz lecsapódása, valamint a jég-/dérlerakódás a kamra oldalfalain teljesen normális, ha a környezet páratartalma magasabb.

10. ALKATRÉSZLISTA



	NÉV	ALKATRÉSZKÓD
1	Zsanér	FG08200/1
2	Kompresszor	FG08200/2
3	Termosztát	FG08200/3
4	Hőmérő	FG08200/4
5	Kosár	FG08200/5
6	Görgők	FG08200/6
7	Fogantyú	FG08200/7



11. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A Termék életciklusának végén a készüléket nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelenthet a környezetre.

A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható későbbi eltávolítás céljából. Be kell tartani a készülék használatának helye szerinti országban hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A készüléket át kell adni a gyűjtésre, szétszerelésre és ártalmatlanításra szakosodott vállalatoknak.

A készüléket szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválasztva és kémiai jellemzőik szerint csoportokba helyezve, szem előtt tartva, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan újrafelhasználható. Ártalmatlanítás előtt a készüléket a hálózati kábel leválasztásával működésképtelenné kell tenni.

Az ártalmatlanítás során keletkezett anyagot, ha nem használják fel újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A Terméken található bármilyen WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a Termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében a Terméket megfelelő módon kell ártalmatlanítani.

A Termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladék ártalmatlanításával foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelési műveleteit szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell végrehajtani, hogy ne sérüljenek annak alkatrészei.

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az annak elkészítéséhez felhasznált anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva: 

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskókat, polisztirofdarabokat stb.) gyermekektől elzárva kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.

A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ezeket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell eljuttatni. A készülék ártalmatlanításakor gondoskodni kell arról, hogy használhatatlanná váljon (ne lehessen bekapcsolni): ehhez le kell vágni a tápkábelt, valamint el kell távolítani az ajtót, a polcot és minden egyéb veszélyt jelentő elemet.

Nem szabad lehetővé tenni, hogy a készülékre fel lehessen mászni, vagy hogy valaki bezáródhasson benne. A készüléket a hulladék ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy kijelölt gyűjtőhelyre kell elszállítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre nézve.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azoknak megfelelő szabványoknak megfelelően készült. E megfelelés elérése után a gyártó kijelenti, hogy Termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.

A megfelelési nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén vagy a **www.mmgastron.pl** weboldalon érhető el

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

