
FORGAST

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Zöldségszeletelő – szeletek készítéséhez

FG10006

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG 3

2. RENDELTETÉS 3

3. MŰSZAKI ADATOK 4

4. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 4

5. ÜZEMELTETÉS 4

6. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 4

7. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS 5

MEGJEGYZÉS:
Ezt a használati útmutatót az angol nyelvű eredeti útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordítottuk le.

Köszönjük, hogy FORGAST zöldségszeletelőt vásárolt.
A biztonság és a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt meg kell ismerkedni ezzel a használati útmutatóval.
Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a paraméterek és a műszaki megoldások módosítására termékeink minőségének folyamatos javítása érdekében.
Az ebben az útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban nincs lényeges hatással a készülék használatára.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék leszállítását követően minden esetben ellenőrizni kell annak hiánytalanságát és az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés észlelése esetén a jelen használati útmutatóban szereplő Általános Garanciális Feltételek rendelkezései szerint kell eljárni.

   Szállítás során megsérült készüléket semmilyen körülmények között nem szabad használni. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A készüléket a használati útmutatóban meghatározott feltételek között, rendeltetésének megfelelően és kizárólag a tervezett alkalmazási körben kell üzemeltetni.

3. A készülék burkolatát soha nem szabad önállóan felnyitni.

4. A készülék leesése esetén, további használat előtt ellenőriztesse vagy javíttassa meg azt hivatalos Forgast szervizzel.
   Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani, mert ez testi sérülés veszélyét okozhatja.

5. Tilos bármilyen szerkezeti változtatást vagy a készülék módosítását végezni.

6. Folyamatosan ellenőrizni kell a készülék működését, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen használati útmutatóban foglalt információkat kell figyelembe venni. Ha nem sikerül elérni a készülék megfelelő üzemi paramétereit, fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével.

7. Kiskorúak, mozgásukban vagy értelmileg korlátozott személyek, valamint a készülék megfelelő kezelésével kapcsolatos ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.



FIGYELEM!
A fent említett pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi veszteséget okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését okozhatja.

2. RENDELTETÉS

A Forgast zöldségszeletelő zöldségek és gyümölcsök kézi szeletelésére szolgál. A rendkívül éles késeknek és a precíz mechanizmusnak köszönhetően minden alkalommal azonos vágási eredmény érhető el. A kézi vágómechanizmus teljes önállóságot és bármilyen körülmények között történő munkavégzést tesz lehetővé.
Kis méretének, alacsony tömegének és tartósságának köszönhetően a készülék kiválóan megfelel a professzionális vendéglátásban. Ideális éttermek, bárok, bisztrók vagy gyorséttermek, food truckok, cateringcégek, illetve szabadtéri standok számára.
A Forgast zöldségszeletelő nagy precizitást és tartósságot biztosít – ezek minden professzionális konyhában nélkülözhetetlen tulajdonságok. Segítségével a paradicsomok tökéletes szeletekre vágása rendkívül egyszerű és gyors. Biztosan minden étteremben, bárban és food truckban nagyra értékelik majd.

3. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG10006
Szeletelési vastagság	6,3mm / 13mm / 4,7mm / 9,5mm
A pengék anyaga	Rozsdamentes acél
A burkolat anyaga	Alumínium
Méretek	254 x 482 x 762mm
Tömeg	17,2 kg

4. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS


Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell az ütődéseket. A becsomagolt készüléket nem szabad szabadban tárolni. A készüléket alacsony páratartalmú, korróziót nem okozó, szellőző helyiségben kell elhelyezni.

5. ÜZEMELTETÉS

Az első használat előtt a készülék munkavégző részeit alaposan meg kell mosni.
A Termék készülékbe helyezéséhez emelje fel a kézi kart. Helyezze a feldolgozásra szánt Terméket a nyomóelem és a pengék közé. Nyomja lefelé a kart. A szeletelés után keletkező szeletek az eszköz alá helyezendő edénybe kerülnek.
A szeletelési szélesség a tartozékként szolgáló késkészlet cseréjével változtatható.

FIGYELEM!
A szeletelőgép kései rendkívül élesek. A készülék használata, mosása vagy karbantartása során különös óvatossággal kell eljárni.

FIGYELEM!
A munka befejezése után minden alkalommal a készülék munkarészét és késeit a Termék maradványaitól a „Tisztítás és karbantartás” című részben leírtak szerint meg kell tisztítani.



6. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A Zöldségszeletelőnek a kulináris előkészítés minden szakaszában tisztának kell lennie. Egy másik terméktípus előkészítésének megkezdése előtt a készüléket alaposan el kell mosni Forgast mosó- és fertőtlenítőszerek használatával.

A készülék munkavégző elemeinek mosásához enyhe vegyszerek használata ajánlott. A burkolatot és a prés mechanizmusát nem szabad vízbe meríteni mosni. Az elemeket nedves ruhával kell megtisztítani.
A nyomómechanizmus szétszereléséhez el kell távolítani a nyomómechanizmust rögzítő biztosítószeget.

FIGYELEM!
A műanyagból vagy alumíniumból készült alkatrészeket nem szabad mosogatógépben mosni.
A megtisztított készüléket és annak alkatrészeit szárazra kell törölni.

7. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen kidobni, amely veszélyt jelenthet a környezetre.
A veszélyes hulladék ideiglenes tárolása megengedett annak későbbi eltávolítása céljából. Be kell tartani a berendezés használatának helye szerinti országban hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést át kell adni a gyűjtésre, szétszerelésre és ártalmatlanításra szakosodott vállalatoknak.
A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket kémiai jellegük szerint szétválogatva és csoportokba helyezve, szem előtt tartva, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan újra felhasználható. Az ártalmatlanítás előtt a készüléket a tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.
Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem használják fel újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármilyen WEEE-szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi egységhez.

A készülék szétszerelését szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek annak alkatrészei.
A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és az annak elkészítéséhez felhasznált anyag 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva: .

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocell-darabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.
A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelőként van megjelölve. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni. Ezeket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor gondoskodni kell arról, hogy használhatatlanná váljon (ne lehessen bekapcsolni): ehhez el kell vágni a tápkábelt, valamint el kell távolítani az ajtót, a polcot és minden olyan egyéb elemet, amely veszélyt jelenthet.
Nem szabad lehetővé tenni, hogy a készülékre fel lehessen mászni, vagy hogy valaki bele szorulhasson. A készüléket a hulladékkezelésre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani; a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék az európai irányelvekben és az azoknak megfelelő szabványokban meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően készült. A megfelelőség elérése után a gyártó kijelenti, hogy Termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.
A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén vagy a **www.mmgastro.pl weboldalon érhető el.**

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166


FORGAST