
FORGAST

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Zöldségszeletelő – hasábokhoz / kockákhoz

FG10007

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG 3

2. RENDELTETÉS 3

3. MŰSZAKI ADATOK 4

4. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 4

5. KEZELÉS 4

6. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 4

7. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS 5

MEGJEGYZÉS:
Ezt a használati útmutatót az angol nyelvű eredeti útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordítottuk le.

Köszönjük, hogy a FORGAST hasáb- és kockavágó zöldségszeletelőjét választotta.
A készülék biztonságos és megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót.
Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot a paraméterek és a műszaki megoldások módosítására, amelyek termékeink minőségének folyamatos javítását szolgálják.
A jelen útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, de ez nincs jelentős hatással a berendezés használatára.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék átvételét követően feltétlenül ellenőrizni kell annak teljességét, valamint az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés észlelése esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni.

   Szállítás során megsérült készüléket semmilyen körülmények között nem szabad használni. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A készüléket a használati útmutatóban meghatározott feltételek mellett, valamint kizárólag arra a célra kell üzemeltetni, amelyre tervezték és gyártották.

3. A készülék burkolatát soha nem szabad saját kezűleg felnyitni.

4. A készülék leesése esetén a további használat előtt ellenőriztesse vagy javíttassa meg azt hivatalos Forgast szervizzel.
   Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani, mivel ez testi sérülés veszélyével járhat.

5. Tilos a készülék bármilyen szerkezeti megváltoztatása vagy módosítása.

6. Folyamatosan ellenőrizni kell a készülék működését, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen használati útmutatóban található információkat kell felhasználni. Ha a készülék megfelelő működési paraméterei nem érhetők el, forduljon a Forgast hivatalos szervizéhez.

7. Kiskorúak, mozgásukban vagy értelmileg korlátozott személyek, valamint a készülék megfelelő használatához szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.



FIGYELEM!
A fent említett pontok be nem tartása súlyos testi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését okozhatja.

2. RENDELTETÉS

A Forgast Zöldségszeletelő zöldségek és gyümölcsök kézi hasábokra vagy kockákra vágására szolgál. A rendkívül éles késeknek és a precíz mechanizmusnak köszönhetően minden alkalommal azonos vágási eredmény érhető el. A kézi vágómechanizmus teljes függetlenséget és bármilyen körülmények között történő munkavégzést tesz lehetővé.
Kis méretének, alacsony tömegének és tartósságának köszönhetően a készülék kiválóan alkalmazható a professzionális vendéglátásban. Ideális éttermek, bárok, bisztrók vagy gyorséttermek, food truckok, cateringcégek, illetve szabadtéri standok számára.
A Forgast Zöldségszeletelő nagy munkapontosságot és tartósságot biztosít – ezek minden professzionális konyhában nélkülözhetetlen tulajdonságok. Segítségével a zöldségek és gyümölcsök tökéletes kockákra és hasábokra vágása rendkívül egyszerű és gyors. Bizonyára minden étteremben, bárban és food truckban nagyra értékelik majd.

3. MŰSZAKI ADATOK


MODEL	FG10007
Vágási méretek	13mm / 9,5mm / 6,3mm
A kések anyaga	Rozsdamentes acél
A burkolat anyaga	Alumínium
Méretek	200 x 200 x 470mm
Tömeg	10,5 kg

4. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódást. A becsomagolt készüléket nem szabad szabadban tárolni. Szellőző, alacsony páratartalmú, korróziót nem okozó helyiségben kell elhelyezni.

5. ÜZEMELTETÉS

Az első használat előtt a készülék munkavégző elemeit alaposan meg kell mosni. A készüléket sík, stabil felületre kell állítani.
A termék készülékbe helyezéséhez emelje fel az adagolókarját. A feldolgozásra szánt termékket az adagoló és a kések közé kell helyezni. Nyomja le a kart.
A zöldség- vagy gyümölcshasábok, illetve -kockák a késkészlet alá közvetlenül elhelyezett edénybe kerülnek.
A vágásra szánt terméknek kisebbnek kell lennie, mint a késkészletben található nyílás.



FIGYELEM!
A szeletelőgép kései rendkívül élesek. A készülék használata, mosása vagy karbantartása során különös óvatossággal kell eljárni.

FIGYELEM!
A munka befejezése után minden alkalommal a készülék munkarészét és késeit meg kell tisztítani a termékmaradványoktól a „Tisztítás és karbantartás” című részben leírtak szerint.

6. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A zöldségszeletelőnek az ételkészítés minden szakaszában tisztának kell lennie. Mielőtt másfajta termék előkészítéséhez kezdene, a készüléket alaposan le kell mosni Forgast tisztító- és fertőtlenítőszerekkel.
A készülék munkavégző részeinek mosásához enyhe tisztítószerek használata ajánlott. A zöldségszeletelő burkolatát és mechanizmusát nem szabad vízbe merítve mosni. Az alkatrészeket nedves törlőkendővel kell megtisztítani.
Az adagoló mechanizmusának szétszereléséhez csavarja le az adagolót a karhoz rögzítő anyákat.
A késegységben található termékmaradványokat kemény kefével, különös óvatossággal kell eltávolítani. Ehhez a művelethez semmilyen éles szerszámot nem szabad használni.

FIGYELEM!
A műanyagból vagy alumíniumból készült alkatrészeket nem szabad mosogatógépben mosni.
A megtisztított készüléket és alkatrészeit szárazra kell törölni.

7. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelenthet a környezetre.
A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható későbbi ártalmatlanítás céljából. Be kell tartani a berendezés használatának országában hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából szakosodott vállalkozásoknak kell átadni.
A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és kémiai jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Az ártalmatlanítás előtt a készüléket a hálózati kábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.
Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem hasznosítják újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken található bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt esetleges negatív hatások megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelését kizárólag szakképzett személyzet végezheti.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek meg az alkatrészei.
A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS
A csomagolás és annak anyaga 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva:

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskókat, hungarocelldarabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.
A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelőként van megjelölve. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kezelni. Ezeket elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakosodott gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor gondoskodni kell arról, hogy használhatatlanná váljon (ne lehessen beindítani): ehhez el kell vágni a tápkábelt, valamint el kell távolítani az ajtót, a polcot és minden egyéb olyan elemet, amely veszélyt jelenthet.
Nem szabad lehetővé tenni, hogy bárki felmászhasson a készülékre, vagy bezáródhasson abba. A készüléket a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy kijelölt gyűjtőhelyre kell elszállítani; ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, mivel veszélyt jelenthet a gyermekek számára.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A készüléket az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azoknak megfelelő szabványoknak megfelelően gyártották. E megfelelőség elérését követően a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.
A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén vagy a **www.mmgastro.pl weboldalon érhető el**

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166


FORGAST