
FORGAST

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Hamburgerprés

FG10606

- AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA -

1. BIZTONSÁG 3

2. RENDELTETÉS 4

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 4

4. MŰSZAKI ADATOK 5

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 5

6. TELEPÍTÉS 5

7. ÜZEMELTETÉS 6

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 6

9. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS 7

MEGJEGYZÉS:
Ezt a használati útmutatót az angol nyelvű eredeti útmutató alapján mesterséges intelligencia és gépi fordítás segítségével fordítottuk le.

Köszönjük, hogy megvásárolta a FORGAST hamburgerprést.
A készülék biztonságos és megfelelő működésének biztosítása érdekében az első üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Termékeinket folyamatosan módosítjuk és továbbfejlesztjük, hogy biztosítsuk hibamentes működésüket és a használat biztonságát.
Az útmutatót biztonságos, a személyzet számára hozzáférhető helyen kell tárolni. Gyártóként fenntartjuk a jogot termékeink minőségének folyamatos javítását szolgáló paraméter- és műszaki megoldásbeli változtatásokra. A jelen használati útmutatóban szereplő információk és paraméterek eltérhetnek a valóságtól, ez azonban lényegesen nem befolyásolja a készülék használatát.

1. BIZTONSÁG

1. A készülék kézhezvétele után feltétlenül ellenőrizni kell annak teljességét, valamint az esetleges szállítási sérüléseket. Eltérés vagy sérülés észlelése esetén a jelen használati útmutatóban foglalt Általános Garanciális Feltételek szerint kell eljárni. Semmilyen körülmények között ne használja a szállítás közben megsérült készüléket. Ez személyi sérülést, a készülék károsodását vagy anyagi kárt okozhat, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.

2. A leírt üzemeltetési és biztonsági feltételek be nem tartása súlyos testi sérülésekhez vagy egyéb károkhoz vezethet.

3. A készüléket a használati útmutatóban meghatározott feltételek mellett, kizárólag a tervezett és gyártott alkalmazási körének megfelelően szabad üzemeltetni.

4. A készüléket használat közben védeni kell a vízzel való érintkezéstől (lásd a tisztítás című fejezetet). Ez valamennyi külső elektromos csatlakozásra is vonatkozik. A készülék vízzel való nem megfelelő érintkezése esetén azt üzemen kívül kell helyezni, a tápforrásról le kell választani, és a Forgast hivatalos szervizével ellenőriztetni kell. Ezen eljárás be nem tartása áramütést és életveszélyt okozhat.

5. A készülék burkolatát soha nem szabad saját kezűleg felnyitni.
A készülék valamennyi szellőzőnyílását szabadon kell hagyni annak megfelelő hűtése érdekében.
A készülék nyílásaiba nem szabad a standard vagy opcionális tartozékok körébe nem tartozó elemeket helyezni.

6. A hálózati csatlakozódugót száraz kézzel kell megfogni. A csatlakozódugó kihúzásakor azt kell megfogni, soha nem a tápkábelt.
Ellenőrizni kell a csatlakozódugó és a tápkábel állapotát. Ha a készülék sérülését vagy rendellenes működését észleli, a készüléket ki kell vonni a használatból, és fel kell venni a kapcsolatot a Forgast hivatalos szervizével.

7. A készülék felborulása vagy leesése esetén a további használat előtt hivatalos Forgast szervizzel kell elvégeztetni annak felülvizsgálatát vagy javítását. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani, mivel ez életveszélyhez vezethet.
Tilos a készülék szerkezeti felépítésén bármilyen változtatást vagy módosítást végrehajtani.

8. A tápkábel vagy a csatlakozódugó sérülésének észlelése esetén azokat feltétlenül ki kell cserélni.
A tápkábelt óvni kell a forró vagy éles berendezéselemekkel, tűzzel vagy egyéb tárgyakkal való érintkezéstől.
A kábelt biztosítani kell a véletlen megrántás vagy megbotlás ellen.

FIGYELEM!
A meglévő elektromos hálózat csatlakoztatását vagy átalakítását, illetve a javításokat olyan személyre kell bízni, aki ismeri a készülék használati útmutatójának tartalmát, megfelelő képzettséggel rendelkezik, és rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.

9. A készülék működését folyamatosan ellenőrizni kell, és működési rendellenesség észlelése esetén elsőként a jelen útmutatóban található információkat kell felhasználni. Ha a készüléket nem lehet elindítani, vagy nem érhetők el a megfelelő üzemi paraméterek, forduljon a Forgast hivatalos szervizéhez.

10. Kiskorúak, mozgásukban vagy értelmileg korlátozott személyek, valamint a készülék megfelelő használatára vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a biztonságukért felelős személy ellenőrzése és felügyelete mellett kezelhetik a készüléket.

11. Tisztítás, karbantartás vagy a készülék hosszabb idejű üzemen kívül helyezése előtt a készüléket az útmutatóban foglaltak szerint ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni a hálózati aljzatból.



FIGYELEM!

Ha a hálózati csatlakozódugó a hálózati aljzatban marad, a készülék folyamatosan feszültség alatt áll.

Biztosítani kell, hogy a hálózati csatlakozódugó és a hálózati aljzat könnyen hozzáférhető legyen. Ez lehetővé teszi a készülék egyszerű leválasztását, valamint súlyos meghibásodás esetén a tápellátás gyors megszüntetését.



FIGYELEM!

A fent említett pontok be nem tartása súlyos személyi sérülést, életveszélyt, a készülék károsodását vagy jelentős anyagi kárt okozhat, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.

A fent említett pontok be nem tartása a garancia elvesztését vonhatja maga után.

2. RENDELTETÉS

A FORGAST hamburgerprés ideális hús- vagy vegán húspogácsák formázására szolgál, amelyeket többek között hamburgerekhez használnak. A precíz mechanizmusnak és a forma gondosan megválasztott átmérőjének köszönhetően a húspogácsák mindig azonos, ideális alakja, szerkezete és tömege érhető el.

A készülék kompakt mérete és kis tömege, miközben nagy szilárdságot biztosít, kiválóan alkalmassá teszi a vendéglátásban való használatra . A prés ideális éttermekben, bárokban, bisztrókban és gyorséttermekben, food truckokban, cateringvállalkozásoknál, valamint grillezett ételeket kínáló szabadtéri standokon való használatra.

A FORGAST hamburgerprés nagy pontosságot és tartósságot biztosít – ezek minden professzionális konyhában nélkülözhetetlen tulajdonságok. Segítségével rendkívül egyszerűen és gyorsan készíthetők tökéletes formájú adagok. Bizonyára minden étteremben, bárban és food truckban, valamint minden olyan helyen nagyra értékelik majd, ahol a legjobb burgerek felszolgálása a specialitás.

A burgerprések azonos alakú és méretű burgereket formáznak, megőrizve a hús frissességét és hidegségét, valamint csökkentve a kézi formázás szükségességét. A présben formázott, sűrűn tömörített burgerhez nincs szükség kötőanyagokra sem, így tiszta húspogácsa készül .

3. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

A FORGAST hamburgerprés alumíniumból készült burkolata kis tömeg mellett is biztosítja a készülék tartósságát és higiénikusságát. A teljes prés négy lábon áll, amelyek stabil elhelyezést biztosítanak a munkalapon.

A prés munkavégző elemei a következők:

- korongtartó kamra – a húspogácsák formázásához szükséges papír- vagy celofánkorongok tárolására szolgál
- forma – ebbe helyezik a préselendő Terméket;
- présdugattyú – amely a Termék forma általi lenyomásával tökéletesen kerek húspogácsát készít;
- gomb – a forma aljának leengedésére szolgál;
- préskar – lenyomja a présdugattyút, húspogácsát formázva, valamint felemeli a présdugattyút a húspogácsa kivételéhez.



KEZELŐPANEL

1. Korongtároló
2. Présdugattyú
3. Forma
4. Gomb
5. Préskar
6. Burkolat

4. MŰSZAKI ADATOK

MODEL	FG10606
Méretek	300 x 310 x 360 mm
A forma átmérője	130 mm

5. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Szállítás közben a készüléket óvatosan kell kezelni, és kerülni kell a rázkódást. A becsomagolt készüléket nem szabad szabadtéren tárolni. Szellőző, korróziót nem okozó légkörű helyiségben kell elhelyezni. A készüléket nem szabad a csomagoláson feltüntetett jelölésekkel ellentétes irányba fordítani.

6. TELEPÍTÉS

- A telepítés helyének síknak és stabilnak kell lennie.
- A készülék közelében nem szabad gyúlékony tárgyakat tárolni.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e látható szállítási sérülések.
- A környezeti hőmérsékletnek +40 °C alatt kell lennie.
- A környezet relatív páratartalma nem haladhatja meg a 65%-ot.
- Ellenőrizze, hogy a készülék valamennyi tartozéka megvan-e.
- A készüléket csúszásmentes, sík és stabil felületre kell helyezni.
  A felületnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy működés és karbantartás közben könnyen hozzá lehessen férni a készülékhez.

7. ÜZEMELTETÉS



FIGYELEM!
A készüléket rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
A készüléket csak a jelen használati útmutatót megismerő személyek kezelhetik.

- Az első használat előtt a készüléket alaposan mossa el és szárítsa meg.
- A készüléket helyezze megfelelő helyre.
- Helyezze a megfelelő húskorongokat a kamrába (1).
- Húzza felfelé a prés karját (5) úgy, hogy a présdugattyú (2) kijöjjön a formából (3), és a forma alja, amelyen a húspogácsák formázása történik, felemelkedjen.
- Helyezzen egy korongot a forma felemelt aljára.
- Nyomja meg a gombot (4), hogy leengedje a forma alját a rajta lévő koronggal együtt.
- Helyezze a kimért mennyiségű húst a koronggal ellátott forma aljára.
- Helyezzen egy újabb korongot a hús tetejére.
- Húzza lefelé a prés karját (5) úgy, hogy a présdugattyú (2) a forma aljához (3) szoruljon, ezáltal megformázva a húspogácsát.
- Húzza felfelé a prés karját (5) úgy, hogy a présdugattyú (2) kijöjjön a formából (3); a forma aljának a megformázott húspogácsával együtt fel kell emelkednie.
- Vegye ki a húspogácsát, majd a következő húspogácsa formázásához ismételje meg egymás után a műveleteket.

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A prést minden alkalommal, a munka befejezése után nedves törlőkendővel kell megtisztítani.
- Mosás után a készüléket törölközővel alaposan meg kell szárítani.
- Tilos maró vagy agresszív tisztítószereket használni.
- Tilos közvetlenül vízzel leönteni, illetve mosogatógépben mosni.

9. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A Termék életciklusának végén a készüléket nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelenthet a környezetre.
A veszélyes hulladék ideiglenesen tárolható későbbi eltávolítás céljából. Be kell tartani a készülék használatának országában érvényes környezetvédelmi előírásokat.

A készüléket begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából szakosodott vállalkozásoknak kell átadni.
A készüléket szét kell szerelni, az alkatrészeket el kell különíteni, és vegyi jellegüknek megfelelő csoportokba kell helyezni, szem előtt tartva, hogy egy részük újrahasznosítható és a települési hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. A készülék ártalmatlanítása előtt a tápkábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.
Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem használják fel újra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell szállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékkezeléssel foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelését szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a legnagyobb gondossággal kell elvégezni annak elemeinek sérülése nélkül
.
A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS
A csomagolás és az anyaga 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva: .

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskókat, hungarocelldarabokat stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.
A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek való megfelelést jelző jelöléssel van ellátva. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni. Ezeket az elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakszervizhez kell eljuttatni. A készülék ártalmatlanításakor használhatatlanná kell tenni azt (ne lehessen elindítani) a tápkábel elvágásával, valamint a polc ajtajának és minden egyéb veszélyt jelentő alkatrésznek az eltávolításával.
Nem szabad lehetővé tenni, hogy a készülékre fel lehessen mászni, vagy hogy valaki beleszorulhasson. A készüléket a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően, egy kijelölt gyűjtőhelyre szállítva kell ártalmatlanítani; a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A készüléket az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és az azoknak megfelelő szabványoknak megfelelően gyártották. E megfelelőség elérését követően a gyártó kijelenti, hogy Termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.
A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában a gyártó székhelyén vagy a **www.mmgastro.pl weboldalon érhető el.**

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166


FORGAST