FA VÁGÓTŐKÉK ÉS VÁGÓDESZKÁK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

FG12240 400x400x100 mm-es, talapzattal ellátott fa vágótőke mészárosok számára

1. Javasolt a termékek méretét az általuk kielégítendő igényeknek megfelelően megválasztani.
   A 100, 150 vagy 200 mm vastagságú vendéglátóipari vágótőkéket nem szabad nagy mennyiségű és nehéz húsfeldolgozást végző helyeken, például húsüzemekben és vágóhidakon használni, illetve olyan helyeken sem, ahol a vágótőkék használata nagy intenzitású munkavégzéssel jár.
2. A vágótőkét nem szabad fűtőtestek, kazánok vagy kályhák közelében elhelyezni, mert a fa elveszíti a megfelelő nedvességtartalmát, és a faanyag mozgása miatt repedések keletkezhetnek a vágótőke felületén.
3. **FIGYELEM! Ne áztassa vízbe!!! A nedves vagy nyirkos fa puha. A túlzott vízzel való átitatás következtében a fa megduzzadhat, és ennek következtében megrepedhet. Ne csak egyetlen ponton üssön.**
4. A vágótőke munkafelületét naponta legalább egyszer meg kell tisztítani. A vágótőkék tisztításához fémkefét vagy kaparót kell használni (ezenkívül étolajjal is be lehet kenni).
5. A fa deszkákat nem szabad hosszabb ideig víz hatásának kitenni.
   Használat után a deszkát meg kell tisztítani és/vagy meleg vízben meg kell mosni, meg kell szárítani, majd száraz ruhával le kell törölni.
6. A deszkákat nem szabad mosogatógépben mosni és forrázni. Ne helyezzen rájuk forró edényeket
7. Ajánlott a megfelelő higiéniai felügyelet biztosítása és az alapvető higiéniai szabályok betartása

12. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék életciklusának végén a berendezést nem szabad olyan helyen elhelyezni, amely veszélyt jelentene a környezetre.
A veszélyes hulladék ideiglenes tárolása megengedett annak későbbi ártalmatlanítása céljából. Be kell tartani a berendezés használatának helye szerinti országban hatályos környezetvédelmi előírásokat.

A berendezést át kell adni erre szakosodott vállalkozásoknak begyűjtés, szétszerelés és ártalmatlanítás céljából.
A berendezést szét kell szerelni, az alkatrészeket szétválogatva és vegyi jellegüknek megfelelő csoportokba helyezve, figyelembe véve, hogy egy részük újrahasznosítható és a kommunális hulladékhoz hasonlóan ismét felhasználható. Ártalmatlanítás előtt a készüléket a hálózati kábel leválasztásával használhatatlanná kell tenni.
Az ártalmatlanítás során keletkező anyagot, ha nem kerül újra felhasználásra, a hatályos előírásoknak megfelelően gyűjtőhelyre vagy hulladéklerakóba kell elszállítani.

A terméken feltüntetett bármely WEEE-szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A környezetre és az emberekre gyakorolt bármilyen negatív hatás megelőzése érdekében megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a gyártóhoz, a szervizhez vagy a hulladékártalmatlanítással foglalkozó helyi szervezethez.

A készülék szétszerelését szakképzett személyzetnek kell végeznie.

Ha a készülék későbbi összeszerelését tervezik, minden műveletet a legnagyobb gondossággal kell elvégezni, hogy ne sérüljenek meg az alkatrészei.
A gyártó nem vállal felelősséget a készüléket kezelő illetéktelen személyzet által okozott meghibásodásokért vagy kellemetlenségekért.



ÁRTALMATLANÍTÁS
A csomagolás anyaga 100%-ban újrahasznosítható, és a következő szimbólummal van ellátva 

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos helyi előírásokat. A csomagolás részeit (műanyag zacskókat, hungarocelldarabokat stb.) gyermekektől elzárva kell tartani, mivel potenciális veszélyt jelentenek.
A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. A készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek megfelelőként van megjelölve. A készülék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következmények megelőzéséhez.



A készüléken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kezelni. A készüléket elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával és újrahasznosításával foglalkozó szakszerű gyűjtőhelyre kell leadni. A készülék ártalmatlanításakor gondoskodni kell arról, hogy használhatatlanná váljon (ne lehessen üzembe helyezni), ezért vágja el a tápkábelt, és távolítsa el az ajtót, a polcot, valamint minden egyéb veszélyt jelentő alkatrészt.
Ne engedje, hogy olyan helyzet alakuljon ki, amelyben fel lehet mászni a készülékre, vagy be lehet záródni annak belsejébe. A készüléket a hulladékkezelésre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és egy erre kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani; Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, mivel veszélyt jelenthet a gyermekekre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék az európai irányelvekben meghatározott biztonsági követelményeknek és a hozzájuk tartozó szabványoknak megfelelően készült. E megfelelőség elérése után a gyártó kijelenti, hogy termékei megfelelnek a hatályos európai jogszabályoknak, ezért a megfelelő CE-jelöléssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi értékesítésüket az európai országokban.
A megfelelőségi nyilatkozat a felhasználó kérésére elektronikus vagy nyomtatott formában elérhető a gyártó székhelyén vagy a www.mmgastro.pl weboldalon.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166


FORGAST